



AJUDA

# SOFTWARE TRIMBLE® ACCESS™

Versão 2013.40  
Revisão A  
Outubro 2013



# Índice

<b>Início.....</b>	<b>1</b>
Bem-vindo .....	1
Visão Geral do Trimble Access.....	1
Controladores Suportados.....	3
Instalando e Atualizando o Software.....	4
Licenciando o software.....	4
Avisos Legais.....	5
<b>Trimble Access.....</b>	<b>7</b>
Características do Trimble Access.....	7
Executando logon no Trimble Access no campo.....	9
Mudando entre aplicações e serviços no campo.....	11
Organizar ícones.....	12
<b>Configuração do levantamento.....</b>	<b>13</b>
Menu de Configuração.....	13
Idioma.....	14
<b>Configuração de Internet.....</b>	<b>15</b>
Criando uma conexão Internet usando o assistente de Configuração de Internet.....	15
<b>Transferência de arquivo.....</b>	<b>20</b>
Transferindo arquivos entre o coletor de dados e o computador de escritório.....	20

# Início

## Bem-vindo

Bem vindo à Ajuda do software Trimble® Access™ versão 2013.40.

Este sistema de ajuda facilita a busca de informações necessárias para usar com eficácia toda a extensão de capacidades do software Trimble Access.

Para informações que estendem ou atualizam esta Ajuda:

- Vá para o website da Trimble ([www.trimble.com](http://www.trimble.com)).
- Entre em contato com seu distribuidor local Trimble.

## Visão Geral do Trimble Access

O software Trimble Access fornece um conjunto de ferramentas de levantamento para uso no campo e serviços baseados na web para o escritório e para o campo.

A tabela seguinte descreve a função de cada um dos componentes do sistema, e onde são instalados.

<b>Aplicação</b>	<b>Função</b>	<b>Instalado Em...</b>	<b>Padrão / Opcional</b>
Gerenciador de Instalação do Trimble Access	Instala e atualiza controladores com as últimas alterações de aplicações e serviços através da tecnologia Microsoft ActiveSync ou Windows Mobile Device Center.	Computador de Escritório	Padrão
O menu Trimble Access	- Inicia aplicações e serviços no controlador. - Alterna entre aplicações e serviços em execução no controlador. - Gera alertas de notificações de sistema. - Usado para executar logon no Trimble Connected Community para acessar serviços web, incluindo AccessSync.	Controlador	Padrão
Levantamento Geral	Uma aplicação geral de levantamento para tarefas comuns de levantamento em campo para sensores óticos e GNSS.	Controlador	Padrão
Configuração de Internet	Um assistente para simplificar a configuração de conexões Internet através do celular.	Controlador	Padrão
Configurações	Define configurações para todo o sistema em um único lugar. As configurações incluem unidades, configurações de conexão (incluindo estilos de levantamento e rádio), bibliotecas de características e outras configurações gerais.	Controlador	Padrão
Estradas	Aplicação de estradas especializada para definir, levantar e gerar relatórios de trabalhos em estradas.	Controlador	Opcional
Túneis	Aplicação de túneis especializada para definir, levantar e gerar relatórios de trabalhos em túneis.	Controlador	Opcional

Minas	Aplicação especializada em minas para posicionar equipamento de perfuração e reportar trabalhos de minas.	Controlador	Opcional
Monitoração	Aplicação especializada em monitoramento para definir, monitorar e reportar trabalhos de monitoramento.	Controlador	Opcional
Sísmica Terrestre	Aplicativo sísmico terrestre especializado para definições de roteiro de piquetagem.	Controlador	Opcional
AccessSync	Um serviço que permite a transferência sem cabo de arquivos de software do Trimble Access do campo para o escritório e vice-versa utilizando uma conexão Internet. Ao transferir arquivos do escritório para o campo, eles serão convertidos automaticamente para a versão requerida pelo controlador no campo.	Controlador	Opcional
Previsão GNSS	Uma ferramenta de planejamento para prever a adequação do levantamento GNSS baseada na disponibilidade de satélites e condições ionosféricas em um local específico.	Controlador	Opcional
Trimble Connected Community	- Um conjunto de ferramentas baseadas na web, gerenciada e hospedada pela Trimble, que permite que organizações individuais compartilhem informações rapidamente e facilmente pela Internet. - Permite que você crie projetos e gerencie hardware e serviços no software Trimble Access. - Fornece um local de chegada para arquivos que são transferidos de e para o campo pelo serviço AccessSync.	Servidor hospedado pela Trimble	Opcional
Trimble Connected Community Explorer (TCCE)	- Um plugin para os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Vista e Windows 7 que disponibiliza uma estrutura de organização de arquivos e pastas no Trimble Connected Community nas áreas Meu Computador e Windows Explorer do computador do usuário local. O TCCE melhora significativamente a navegação pelo Trimble Connected Community permitindo que um usuário gerencie pastas e arquivos da mesma forma que o faz no Windows. - Permite a sincronização automática entre uma pasta selecionada no computador local e um diretório/pasta selecionado no Trimble Connected Community. O TCCE pode manter até 10 pares de pastas em sincronia.	Computador do Escritório	Opcional
Imagens Aéreas	Aplicativo especializado para a operação do rover de imagens aéreas Trimble UX5. Este aplicativo só está disponível para instalação em controladores Trimble Tablet.	Controlador	Opcional
TerraFlex™	O componente móvel da solução por assinatura em nuvem Trimble TerraFlex para coleta móvel de dados geoespaciais. Para suporte e informações, visite <a href="http://www.trimble-terraflex.com/info/learning-tools">www.trimble-terraflex.com/info/learning-tools</a> .	Controlador	Opcional
Access Marketplace	Permite navegar pelos aplicativos disponíveis para o Trimble Access, incluindo aplicativos Trimble, aplicativos de parceiros e aplicativos regionais. Aplicativos regionais são soluções inovadoras que não estão à venda, mas destacam os recursos do	Controlador	Padrão

	Kit de Ferramentas de Desenvolvimento de Software Trimble Access. Alguns exemplos são o China Electricity e o China Survey Toolkit.		
Utility Survey	Possibilita a detecção e coleta de posições 3D em instalações subterâneas em tempo real a partir do Trimble Access.	Controlador	Opcional
Level Me	Aplicativo especializado para a definição de elevações por meio de observações, cálculo e compensação com nivelamento trigonométrico preciso, usando uma estação total Trimble da Série S.	Controlador	Opcional
RM3D Output	Aplicativo especializado para projeto, monitoramento, coleta de dados e instalação de trilhos de ferrovias.	Controlador	Opcional
ARCH.e	Um conjunto de ferramentas de computação para registro e gerenciamento de dados durante escavações arqueológicas.	Controlador	Opcional
Athletics	Aplicativo especializado para medição de resultados em eventos de atletismo.	Controlador	Opcional

## Notas

- Todas as atualizações do software no controlador devem ser feitas através da tecnologia Microsoft ActiveSync ou da conexão Windows Mobile Device Center ao computador do escritório.
- Os serviços no controlador em campo enviam e recebem dados através de uma conexão Internet com o servidor hospedado pela Trimble.

## Controladores Suportados

O software Trimble Access roda nos seguintes controladores:

- Controlador Trimble TSC3
- Controlador Trimble TSC2
- Trimble Tablet
- Controlador Trimble CU
- Trimble GeoXR portátil
- Controlador Trimble Slate
- Controlador Trimble S3 (integrado na estação total Trimble S3)
- Controlador Trimble M3 (integrado na estação total Trimble M3)
- Alguns computadores windows de terceiros são suportados. Os seguintes modelos são aprovados para uso com o Trimble Access:
  - ◆ Motion F5t Tablet PC
  - ◆ Panasonic Toughbook 19

**Nota** - Com relação a toda a documentação do Trimble Access, usuários de computadores windows de terceiros devem consultar as notas e seções relativas ao Trimble Tablet, salvo quando de outra forma informado.

Para mais informações, visite [www.trimble.com/Survey/Trimble-Access-IS.aspx](http://www.trimble.com/Survey/Trimble-Access-IS.aspx) e baixe o comunicado *Requisitos Mínimos para o Trimble Access para Windows*.

# Instalando e Atualizando o Software

Você pode instalar o software Trimble Access usando o Trimble Access Installation Manager on-line ou você pode baixar uma cópia do Trimble Access Installation Manager com todos os arquivos do aplicativo e licenças para instalação para os seus controladores posteriormente, quando você não tiver acesso à internet.

## Instalando e atualizando o software

Use o Instalador de Gerenciamento do Trimble Access para instalar software e atualizações para todas as aplicações do Trimble Access em seu controlador.

## Instalando e atualizando o software usando o Trimble Access Installation Manager off-line

Baixe uma cópia do Trimble Access Installation Manager e de todos os arquivos e licenças do aplicativo

Quando você cria uma versão off-line do Trimble Access Installation Manager:

- Você deve listar os números de serial para os controladores para serem atualizados off-line, para que todas as licenças dos controladores sejam incluídas na instalação off-line. Somente aqueles controladores que tiverem as suas licenças baixadas podem ser atualizados off-line.
- Você pode selecionar a versão do software Trimble Access para estar disponível para a instalação off-line. Você pode então usar a opção única das Licenças somente para baixar licenças adicionais. Você deve usar a opção única das Licenças para baixar licenças adicionais se você adquiriu novas licenças para os controladores existentes ou se já havia incluído os controladores adicionais na instalação off-line.

Para obter mais informações, consulte: [www.trimble.com/taim/](http://www.trimble.com/taim/)

## Licenciando o software

Toda aplicação do Trimble Access deve ser licenciada para que o software possa ser instalado e operado.

Quando você comprar um componente adicional para o software Trimble Access ou prorrogar uma licença existente, o arquivo de licença será atualizado no servidor hospedado pela Trimble. Para baixar o novo arquivo de licença, faça um dos seguintes:

- Conecte o controlador ao computador do escritório através da tecnologia Microsoft ActiveSync technology ou do Windows Mobile Device Center e então execute o Trimble Access Installation Manager.  
Isto atualiza a licença e o software.
- Com uma conexão à Internet estabelecida, pressione o botão do Trimble na barra de tarefas Trimble Access task ou na barra de tarefas do aplicativo que você está executando atualmente e então selecione *Sobre* no menu drop down. Então pressione o botão *Licença* para iniciar o processo de download process.  
Isso atualiza **apenas** a licença.

## Sobre

Para acessar uma lista de todas as aplicações do Trimble Access instaladas no controlador, seus números de versão, informações de licença e EULA (Contrato de Licença de Usuário Final), pressione o botão Trimble na barra de tarefas do Trimble Access ou na barra de tarefas da aplicação que você está atualmente executando e então selecione *Sobre* no menu drop down.

A caixa de diálogo *Sobre* exibe duas datas; a *Data de validade da licença* e a *Data de validade da garantia do software*:

### Data de validade da licença

Refere-se à data até a qual o software ou serviço pode ser usado. Licenças perpétuas não têm uma data de validade. Licenças com tempo exibem a data de validade da licença atual no controlador. No entanto, como as licenças com tempo são automaticamente estendidas, a data exibida é a data em que a licença atual baixada expira. Desde que você mantenha sua assinatura, tudo o que você precisa fazer para atualizar uma licença é executar o software Trimble Access Installation Manager ou, se o controlador estiver conectado à internet, pressionar o botão *Licença* na caixa de diálogo *Sobre*.

### Data de validade da garantia do software

O campo da data de validade da garantia do software exibe a data em que a garantia expira, ou *Assinatura*, que está relacionado a assinaturas de licenças com tempo, que não expiram se a assinatura for mantida. Se a garantia do software tiver expirado, você poderá continuar a operar o software e terá direito a pequenas atualizações do software. Novas e melhoradas versões do software exigem uma garantia válida.

Para obter informações sobre Garantias Estendidas de Hardware ou Manutenção de Software, entre em contato com [trimble\\_supportsales@trimble.com](mailto:trimble_supportsales@trimble.com).

## Avisos Legais

© 2009 - 2013, Trimble Navigation Limited. Todos os direitos são reservados.

Trimble, o logotipo do Globo e Triângulo, Autolock, Geodimeter, GPS Total Station, Tracklight, e TSC2 são marcas comerciais da Trimble Navigation Limited, registradas nos Estados Unidos e outros países.

Trimble Access, Trimble Geomatics Office, Trimble Business Center, Trimble Link, TRIMMARK, e Zephyr são marcas comerciais da Trimble Navigation Limited.

RealWorks é uma marca registrada da Mensi SA.

A palavra e logotipo Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e estas marcas são usadas pela Trimble Navigation Limited sob licença.

Microsoft, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, Windows e Windows Mobile são marcas registradas ou

marcas comerciais da Corporação Microsoft nos Estados Unidos e/ou outros países.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Este software é baseado em parte no trabalho do Grupo Independente JPEG, e derivado do Algoritmo MD5 Message-Digest da RSA Data Security, Inc.



# Trimble Access

## Características do Trimble Access

Use o menu Trimble Access para iniciar e navegar entre cada uma das aplicações e serviços dentro do software Trimble Access.

Para iniciar o software Trimble Access, escolha uma das opções abaixo:

Em um controlador Trimble GeoXR:

- Pressione Trimble Access no menu [Iniciar].

Em um controlador TSC2/TSC3:

- Pressione a tecla Trimble.
- Pressione Trimble Access no menu [Iniciar].

Em um controlador Trimble CU:

- Pressione [Iniciar / Programas].

No Trimble Tablet:



- Na área de trabalho, pressione o ícone Trimble Access.

**Nota** - No início, o Contrato de Licenciamento é exibido para aceitação. Desmarque o campo *Exibir na inicialização* se você não quiser ver o contrato toda vez que inicia o Trimble Access.

O diagrama e a tela a seguir mostram as principais características e funções do software:



Item	Característica	Função
1	<a href="#">Barra de tarefas do Trimble Access</a>	Aparece em todas as telas dentro do software Trimble Access para permitir mudar entre aplicações e serviços e para fornecer informações sobre o sistema.
2	<a href="#">Botão de logon</a>	Mostra quem está logado no sistema no momento; se ninguém está logado, exibe <i>Pressione aqui para executar logon</i> . Isso também mostra o nome da pasta onde todos os dados serão armazenados no controlador. Pressione o botão Logon para executar logon ou trocar o usuário.
3	Botões de aplicação	Pressione um botão de aplicação para iniciar ou mudar para aquela aplicação.
4	Barra de rolagem	Role para ver mais aplicações do Trimble Access.
5	Botão Trimble	No menu Trimble Access, pressione o botão Trimble para: - visualizar informações sobre as aplicações Trimble Access instaladas, incluindo informações sobre versão e licenciamento. - <a href="#">Organizar ícones</a> . Para todas as outras aplicações, pressione o botão Trimble para voltar ao menu Trimble Access e mudar para outra aplicação.
6	Título	As informações de título mostram a aplicação ou serviço sendo executados, ou o nome da tela atual.
7	Botão de conexão Internet	Mostra se há uma conexão Internet no momento: → indica que há uma conexão Internet. × indica que não há uma conexão Internet.
8	Botão de alerta	Os alertas fornecem informações úteis para o usuário. Pressione o botão de alerta para visualizar a notificação. Há diferentes níveis de alerta: ✔ Alerta de informações: por exemplo, um novo arquivo foi baixado pelo serviço AccessSync. ⚠ Alerta de aviso: por exemplo, o AccessSync está suspenso porque a conexão Internet foi perdida.

		 Alerta crítico: por exemplo, uma licença está perto de expirar e uma aplicação deixará de ser utilizável.  indica que não há notificações.
9	Botão de ajuda	Pressione este botão para abrir os arquivos de ajuda integrados.
10	Botão fechar	A partir do o menu Trimble Access, pressione esse botão para fechar todas as aplicações do Trimble Access. Em outras aplicações, pressione esse botão para fechar apenas a aplicação atual.

## Executando logon no Trimble Access no campo

Todo usuário deve se logar no software Trimble Access na primeira vez que o sistema é executado para definir o diretório onde seus dados serão armazenados. Todos os arquivos do Trimble Access serão armazenados em uma pasta sob [\Dados Trimble\].

A execução do logon permite que você:

- Separe e distinga seus arquivos daqueles de outras pessoas que usam o mesmo controlador.
- Gerencie facilmente dados entre determinadas equipes de campo dentro de uma organização.

A execução de logon é requerida pelo serviço AccessSync para:

- Autenticar acesso aos serviços no campo.
- Assegurar que os arquivos sejam transferidos para os controladores corretos no campo, e para a organização, local do projeto e local de pasta corretos no escritório.
- Permitir que você pegue qualquer controlador e acesse seus dados de projeto no campo.

### Para executar logon no software Trimble Access:

1. A partir do o menu Trimble Access, pressione *Logon* e selecione o *modo de logon*.

Modo de logon	Use quando...	Função
[Offline]	Você não tem uma conexão Internet no momento. <b>ou</b> Você não comprou nenhum serviço online, como o AccessSync.	Define o diretório onde seus dados serão armazenados. Todos os arquivos do Trimble Access serão armazenados em uma pasta sob [\Dados Trimble\ <nome do="" usuário="">].</nome>
[Online]	Você comprou serviços online, como o AccessSync. <b>e</b> Você tem uma conexão Internet no momento.	- Define o diretório onde seus dados serão armazenados. Todos os arquivos do Trimble Access serão armazenados em uma pasta sob [\Dados Trimble\ <nome do="" usuário="">]. - Autentica que o usuário tem acesso aos serviços a partir do campo. - Assegura que os arquivos sejam transferidos para os</nome>

	controladores corretos no campo, e para a organização, local e local de pasta corretos no escritório.
--	---

1. Insira seus detalhes de usuário. Use uma das seguintes opções:

- ◆ Se você está executando login offline e não comprou serviços online como o AccessSync, você pode inserir qualquer nome de usuário, pois ele será apenas utilizado para definir o nome da pasta de dados. Você não precisa de uma senha.

Pressione *Próximo*.

Revise as configurações de usuário e pressione *Terminar*.

- ◆ Se você está executando logon offline, mas pretende usar os serviços online como o AccessSync no futuro, insira seu nome de usuário (ID de Membro) do Trimble Connected Community. Você não precisa de uma senha.  
O nome de usuário é usado para configurar sua pasta de dados. Quando você tentar utilizar os serviços online esse nome será utilizado para autenticação.

Pressione *Próximo*.

Se você já executou logon previamente, você verá a lista de locais do Trimble Connected Community disponíveis para transferência de dados. Selecione um local e pressione *Próximo*. Quando você obtiver uma conexão Internet, poderá transferir arquivos sem precisar executar logon novamente.

Se você não executou logon previamente, você pode revisar as configurações de usuário e pressionar *Terminar*.

- ◆ Se você está executando logon online, você deve inserir seu nome de usuário (ID de Membro) e senha do Trimble Connected Community. Insira o *nome abreviado* Trimble Connected Community ou selecione a partir da lista. Estes detalhes de usuário são usados para configurar a pasta de dados e autenticação.

Pressione *Próximo*. O software Trimble Access usa a conexão Internet para entrar em contato com os servidores hospedados pela Trimble para autenticar seus detalhes de logon. Depois da autenticação, o software Trimble Access obtém uma lista dos locais do Trimble Connected Community disponíveis com os quais você pode sincronizar arquivos utilizando o serviço AccessSync.

Selecione um local do Trimble Connected Community da lista drop-down. Esse é o local para o qual e de onde serão transferidos os arquivos utilizando o serviço AccessSync.

Pressione *Próximo*.

Revise os dados de Logon e pressione *Terminar*.

## Notas

- ◆ O serviço AccessSync sempre sincronizará dados para o local do Trimble Connected Community atual. Se o local for configurado incorretamente, os dados podem ser transferidos para o local errado.
- ◆ A lista mostra apenas os locais do Trimble Connected Community dentro da organização à qual você tem acesso. Para mais informações, veja **\*\*\*untranslated\*\*\*** Permissões do Trimble Connected Community.
- ◆ Assegure-se que seu controlador está com a data correta configurada. Caso contrário, o logon poderá falhar.
- ◆ Para apagar um nome de usuário, pressione o botão *Apagar* . As pastas de dados associados não são removidas. Se você quiser remover estas pastas, elas podem ser removidas manualmente usando a aplicação *Arquivos* .

### Para fazer logon no controlador como um usuário diferente:

1. Pressione o botão de logon no o menu Trimble Access.
2. Execute o logon com o novo nome de usuário e senha.

### Notas

- ◆ O usuário atual é mostrado no botão Logon do o menu Trimble Access.
- ◆ Ao mudar o usuário, você deve reiniciar as aplicações especializadas para assegurar que os dados sejam armazenados no local correto.

## Mudando entre aplicações e serviços no campo

É possível executar mais que uma aplicação simultaneamente e alternar facilmente entre elas. Por exemplo, é possível alternar entre funções de *Estradas*, *Túneis*, *Minas* e *Levantamento Geral*.

Para executar mais que uma aplicação simultaneamente, use o botão Trimble ou o ícone Trimble no canto superior esquerdo da tela para abrir o menu Trimble Access. A partir daí, é possível executar a outra aplicação.

Para mudar entre as aplicações:

- Pressione o botão Trimble na barra de tarefas para acessar o menu de aplicações e serviços disponíveis sendo executados, incluindo o o menu Trimble Access. Selecione a aplicação ou serviço para o qual você quer mudar.
- No controlador TSC2/TSC3, pressione brevemente o botão Trimble para acessar o menu de aplicações e serviços sendo executados, incluindo o o menu Trimble Access. Selecione a aplicação ou serviço para o qual você quer mudar.
- No controlador Trimble GeoXR, pressione o botão Trimble para acessar o menu dos aplicativos e serviços disponíveis em execução, incluindo o o menu Trimble Access e o menu *Iniciar* do Windows. Você também pode manter pressionado o botão da câmera por dois segundos e selecionar o aplicativo ou serviço para o qual quer mudar.
- Pressione *Mudar p/* e selecione a função desejada na lista. Se o botão *Mudar p/* não está na sua tela atual, pressione **CTRL W** para abrir a lista de pop-ups *Mudar para*.

- Pressione **CTRL TAB**. Este é o atalho de teclado para rolar através da lista atual de funções Mudar para.
- Pressione *Favoritos* ou pressione **CTRL A** para selecionar um favorito pré-configurado.
- Em um controlador TSC2/TSC3, configure os botões [Left App] e [Right App] para as funções que deseja executar. Este método abre uma aplicação mesmo se essa aplicação não estiver sendo executada.

Para obter mais informações, consulte [Botões do Trimble Access](#).

**Dica** - Você pode usar esta funcionalidade para voltar ao menu principal da aplicação que você está executando atualmente, por exemplo, se estiver executando a opção *Definir* em Trimble Access Estradas e quiser visualizar o *Mapa*, pressione o botão Trimble e selecione Trimble Access Estradas na lista suspensa.

O mesmo trabalho pode ser utilizado nas aplicações a seguir ao mesmo tempo:

- Trimble Access Levantamento Geral
- Trimble Access Estradas
- Trimble Access Túneis
- Trimble Access Minas

Para mais informações, veja [Trabalhos](#).

## Organizar ícones

É possível alterar a ordem dos ícones de aplicações exibidos no projetor Trimble Access. Para isso:

1. Pressione o botão Trimble no canto superior esquerdo da barra de tarefas.
2. Selecione *Organizar ícones*.
3. Pressione sobre o nome de uma aplicação para selecioná-la e use os botões de setas à direita dos nomes de aplicações para mover a aplicação.

# Configuração do levantamento

## Menu de Configuração

Utilize *Configurações* a partir de o menu Trimble Access para configurar as configurações comuns de ajuste compartilhadas entre os vários programas.

Os programas a seguir utilizar os ajustes de configuração disponíveis a partir de Configurações:

- Trimble Access Levantamento Geral
- Trimble Access Estradas
- Trimble Access Túneis
- Trimble Access Minas

Use o menu de estilos de Levantamento para:

- Criar e editar [estilos de levantamento](#)

Use o menu Modelos para:

- Criar, editar, renomear ou apagar um [modelo](#).
- [Importar](#) um modelo de outro trabalho.

Use este menu para:

- Configure a [Configuração de Internet](#)
- Criar [Contatos GNSS](#) para uso com modems celulares
- Configure opções de [auto-conexão](#)
- Configure as [configurações de rádio](#) do Trimble VX Spatial Station ou estação total Trimble S Series e da estação total Trimble 5600
- Configurar conexões [Bluetooth](#)
- Configure os ajustes de [Transferência de imagem por Wi-Fi](#) . Disponível apenas se você estiver utilizando um controlador com software de transferência de imagem por Wi-Fi.

Use o menu da biblioteca de características para:

- Criar e editar [bibliotecas de características](#)

Use o menu Idioma para:

- Mudar o [idioma](#)
- Ligar ou desligar os [eventos sonoros](#)
- Ativar ou desativar o teclado Trimble (apenas computadores Windows de terceiros suportados).

## Idioma

Para mudar o idioma do software Levantamento Geral:

1. Transfira o arquivo de idioma para o controller.
2. No o menu Trimble Access, pressione Configurações / Idiomas.
3. Escolha o idioma requerido da lista.
4. Reinicie o software Levantamento Geral.



# Configuração de Internet



## Criando uma conexão Internet usando o assistente de Configuração de Internet

O assistente de Configuração de Internet ajuda a configurar facilmente uma conexão de Internet em um controlador. Depois que a conexão for configurada, você poderá usar a Configuração Internet para rapidamente conectar-se ou desconectar-se da Internet. Você pode usar essa conexão para executar logon no serviço Trimble Connected Community e executar as seguintes aplicações segmentadas:




- [Trimble Access AccessSync](#)
- Trimble Access Levantamento Geral
- Trimble Access Estradas
- Trimble Access Túneis
- Trimble Access Minas
- Trimble Access Monitoração
- [Trimble Access Previsão GNSS](#)
- Trimble Access Internet

A Configuração de Internet suporta conexões Internet via [modem/telefone](#) e também conexões [Wi-Fi](#) .

### Para conectar-se à Internet utilizando o modem interno do controlador Trimble TSC3:

1. Use uma das seguintes opções:
  - ◆ No o menu Trimble Access, pressione *Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione *Configurações / Conectar / Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione o [botão Conexão Internet](#) (  ou  ) na barra de tarefas do Trimble Access.
2. Selecione *Fone / Modem*.
3. Na lista suspensa *Conexão GPRS*, selecione *Modem interno*.
4. Pressione *Conectar*.

### Para criar ou editar uma conexão de Internet utilizando um telefone/modem nos controladores Trimble GeoXR / CU / TSC2 e TSC3:

1. Use uma das seguintes opções:
  - ◆ No o menu Trimble Access, pressione *Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione *Configurações / Conectar / Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione o [botão Conexão Internet](#) (  ou  ) na barra de tarefas do Trimble Access.
2. Selecione *Fone / Modem*.
3. Pressione o botão *Novo/Editar*. 
4. Na lista drop-down, selecione a *Porta*. Este é o tipo de conexão do controlador ao modem do celular.

Se você selecionar *Bluetooth*, selecione o dispositivo Bluetooth da lista drop-down, que mostrará todos os modems que estão emparelhados com o controlador. Se o seu dispositivo não aparecer na lista, você deverá emparelhá-lo.

Para emparelhar um dispositivo em um controlador TSC3:

- a. Pressione *Criar Parceria*.
- b. Na aba *Modo*, assegure-se de que *Ligar Bluetooth* esteja selecionado, que o dispositivo esteja visível e que o Bluetooth também esteja ativado no modem.
- c. Pressione a aba *Dispositivos* e selecione *Adicionar Novo Dispositivo*. Isso iniciará um escaneamento para outros dispositivos Bluetooth.
- d. Selecione seu dispositivo na lista e pressione *Próximo*.
- e. Se necessário, insira a chave de acesso e pressione *Próximo*.
- f. Pressione *Terminar* para retornar para a *Configuração de Internet*.

Para emparelhar um dispositivo em um controlador TSC2:

- a. Pressione *Criar Parceria*.
- b. Na aba *Modo*, assegure-se de que *Ligar Bluetooth* esteja selecionado, que o dispositivo esteja visível e que o Bluetooth também esteja ativado no modem.
- c. Pressione a aba *Dispositivos* e selecione *Nova Parceria*. Isso iniciará um escaneamento para outros dispositivos Bluetooth.
- d. Selecione seu dispositivo na lista e pressione *Próximo*.
- e. Se necessário, insira a chave de acesso e pressione *Próximo*.
- f. Pressione *Terminar* e pressione *Ok* para retornar para a *Configuração de Internet*.

Para emparelhar um dispositivo com um controlador Trimble CU:

- a. Pressione *Criar Parceria*.
- b. Na aba *Modo*, assegure-se de que *Ligar Bluetooth* esteja selecionado, que o dispositivo esteja visível e que o Bluetooth também esteja ativado no modem.
- c. Pressione o botão *Escanear Dispositivo*. Isso iniciará um escaneamento para outros dispositivos Bluetooth.
- d. Selecione seu dispositivo na lista e use o botão de seta para movê-lo da janela *Dispositivo Não Confiável* para a janela *Dispositivo confiável*.
- e. Se necessário, insira uma chave de acesso.
- f. Pressione *Ok* para retornar para a *Configuração de Internet*.

Se estiver utilizando um controlador Trimble GeoXR ou TSC3, selecione Linha de Celular (GPRS) para utilizar o modem interno.

6. Se o seu modem requer um PIN, selecione *Meu Modem Requer Um PIN*, insira o PIN e pressione *Ok*.
7. Pressione *Próximo*.
8. Selecione os detalhes para seu *Local rede doméstica*, *Provedor de serviços* e *Plano*.

Se esses detalhes não estiverem na lista, você poderá configurá-los manualmente:

- a. Pressione *Adicionar Provedor de Serviço*.
- b. Insira seus detalhes personalizados do provedor de serviços para *Seqüência de discagem*, *APN* e, se necessário, *Detalhes do usuário/Senha*. Se o seu *Local*, *Provedor de serviços*, ou *Plano* não estiverem na lista, insira-os manualmente nos campos drop-down.

- c. Pressione *Adicionar* e selecione os detalhes de se novo provedor de serviços para *Local rede doméstica*, *Provedor de serviços* e *Plano*.
- d. Pressione *Detalhes do usuário* para inserir um nome de usuário e uma senha, se necessário.



Dica - Se estiver utilizando um controlador Trimble GeoXR ou TSC3 e tiver selecionado um modem interno, pressione o botão *Detectar* para extrair as informações do provedor de serviço detectado pelo cartão SIM. Alternativamente, selecione *Auto detectar* e isso será feito automaticamente.

9. Pressione *Próximo*.
10. Insira um nome para a configuração de conexão e pressione *Terminar*.

## Notas

- Se uma conexão com o mesmo nome já existir, você será avisado para sobrescrever a conexão antiga. Se você não quiser sobrescrever a conexão antiga, pressione *Não* e salve a conexão com um nome diferente.
- Se os detalhes do provedor de serviços padrão forem alterados, os novos detalhes serão salvos para um arquivo [userserviceproviders.xml] localizado no controlador sob [\Arquivos de Programa\Trimble\Comum]. Se você quiser recuperar os valores padrão, deverá remover este arquivo do controlador.
- Você não pode se conectar com a Internet usando um cartão CompactFlash que tenha um PIN de modem configurado. Se você estiver usando um cartão CompactFlash no controlador TSC2, assegure-se que o SIM não necessite de um PIN.
- Depois de três tentativas de bloquear o cartão SIM usando um PIN incorreto, o cartão SIM será bloqueado, exceto para chamadas de emergência. Você será solicitado a inserir um código PUK (Chave de Desbloqueio Pessoal). Se você não souber o PUK para seu modem, contate o fornecedor do cartão SIM do modem. Depois de dez tentativas sem sucesso de inserir o PUK, o cartão SIM será invalidado e não será mais operável. Quando isso ocorrer, você deverá substituir o cartão.

## Para criar ou editar uma conexão Internet utilizando um telefone/modem no Trimble Tablet:

1. Use uma das seguintes opções:
  - ◆ No o menu Trimble Access, pressione *Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione *Configurações / Conectar / Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione o **botão Conexão Internet** (  ou  ) na barra de tarefas do Trimble Access.
2. Será exibida a tela *Centro de Rede e Compartilhamento* do Windows. Selecione *Configurar uma nova conexão ou rede* para criar uma rede discada. Consulte a Ajuda do Windows para obter mais detalhes.

**Nota :** Conexões de rede também podem ser criadas e editadas em *Contatos GNSS* em *Configurações* .

## Para conectar-se, desconectar-se ou visualizar o estado atual de sua conexão internet via telefone/modem

Depois de salvar corretamente uma conexão, você poderá usá-la para se reconectar facilmente à Internet:

1. Na lista drop-down *GPRS Connection* selecione a conexão pré-configurada.
2. Se estiver usando tecnologia Bluetooth, assegure-se que *Ligar Bluetooth* esteja selecionado.
3. Pressione *Conectar*.

Depois que a conexão for estabelecida, a barra de status da *Configuração de Internet* será atualizada para *Conexão Internet <nome da conexão> estabelecida*, e o botão *Conectar* mudará para *Desligar*. Para desconectar-se, pressione *Desligar*.

Quando não houver nenhuma conexão, a barra de status *Configuração de Internet* será atualizada para *Internet não conectada* e o botão *Desligar* mudará para *Conectar*.

## Notas

- A conexão Active Sync ou Wi-Fi com o controlador será exibida no assistente de Configuração de Internet.
- Quando você tiver uma conexão Wi-Fi com uma câmera, o assistente de Configuração de Internet poderá reportar incorretamente que uma conexão Wi-Fi foi estabelecida.
- Para usar uma conexão Wi-Fi com uma câmera e uma conexão Internet ao mesmo tempo, você deve criar primeiro a conexão Internet e em seguida criar a conexão com a câmera.



**Dica** - Há também um [Indicador de conexão Internet](#) na barra de tarefas, que é visível em outras telas do [Trimble Access](#).

## Para apagar uma conexão existente via modem/telefone com a Configuração de Internet

**Nota** - Você não poderá apagar uma conexão se estiver em uso no momento.

1. Selecione o nome da *Conexão GPRS* na lista drop-down.
2. Pressione *Apagar*.

## Para criar ou editar uma conexão de Internet utilizando uma conexão Wi-Fi nos controladores Trimble GeoXR / TSC2 ou TSC3:

1. Use uma das seguintes opções:
  - ◆ No o menu Trimble Access, pressione *Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione *Configurações / Conectar / Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione o [botão Conexão à Internet](#) (  ou  ) na barra de tarefas do Trimble Access.
2. Selecione *Wi-Fi*. Isso ativará o Wi-Fi no controlador.



**Nota** - Para desativar Wi-Fi no controlador, selecione a opção *Telefone / Modem*.

3. Para configurar e conectar-se ao Wi-Fi:
  - ◆ No controlador TSC2, pressione [Start / Settings / Connections / Wireless manager].
  - ◆ No controlador TSC3, pressione [Start / Settings / Connections / Wi-Fi].
  - ◆ No controlador Trimble GeoXR, pressione o botão Trimble, selecione *Começar* e então selecione [Settings / Connections / Wi-Fi].

Se você já configurou e conectou-se a uma rede anteriormente, o controlador automaticamente se conectará a essa rede se estiver no alcance.

## Para criar ou editar uma conexão Internet utilizando uma conexão Wi-Fi no Trimble Tablet:

1. Use uma das seguintes opções:

- ◆ No o menu Trimble Access, pressione *Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione *Configurações / Conectar / Configuração de Internet*.
  - ◆ Pressione o **botão Conexão Internet** (  ou  ) na barra de tarefas do Trimble Access.
2. A tela *Centro de Compartilhamento e Rede* do Windows é exibida. Selecione *Configurar uma nova conexão ou rede* para criar uma rede Wi-Fi. Veja a Ajuda do Windows para obter mais detalhes.

# Transferência de arquivo

## Transferindo arquivos entre o coletor de dados e o computador de escritório

Este tópico descreve como transferir dados entre um coletor de dados da Trimble e um computador de escritório. Especifica os tipos de arquivos que podem ser transferidos e mostra como conectar o equipamento para a transferência.

**Nota** - Referências a um Trimble CU se referem a todas as versões do Trimble CU, incluindo o controlador Trimble CU (Modelo 3). Quando necessário, o controlador Trimble CU (Modelo 3) é mencionado especificamente. Um controlador Trimble CU (Modelo 3) pode ser identificado pela etiqueta na parte de trás.

Para maiores informações, consulte

[Transferência de dados entre um coletor de dados da Trimble e um computador de escritório](#)

[Usando o TabletSync para conectar um Trimble Tablet a um computador de escritório](#)

[Usando um cartão de memória USB para transferir arquivos de e para um Trimble Tablet](#)

[Conectando os controladores Controlador Trimble Slate, Trimble GeoXR, CU, TSC2 ou TSC3 ao computador de trabalho por meio da tecnologia Microsoft ActiveSync](#)

[Conectando os controladores Controlador Trimble Slate, Trimble GeoXR, CU, TSC2 ou TSC3 ao computador de trabalho através da tecnologia Windows Mobile Device Center](#)

[Usando Bluetooth para conectar um controlador Controlador Trimble Slate, Trimble GeoXR, CU, TSC2 ou TSC3 a um computador de trabalho](#)

[Configurando o W-Fi para um controlador Controlador Trimble Slate, Trimble GeoXR, TSC2 ou TSC3](#)

[Uso do utilitário Data Transfer da Trimble](#)

[Uso do Microsoft Explorer com as tecnologias Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center ativadas](#)

[Conversão de arquivos](#)

[Transferindo um arquivo de trabalho do Geodímetro \(GDM\)](#)

[Transferindo um arquivo Zeiss M5](#)

[Transferência de arquivos ESRI Shapefiles](#)

## [Criando arquivos ESRI GeoDatabase XML](#)

## [Software AutoCAD Land Desktop](#)

### **Transferência de dados entre um coletor de dados da Trimble e um computador de escritório**

Vários tipos de arquivos podem ser transferidos entre um controlador Trimble e o computador de escritório, incluindo arquivos coletores de dados (.dc), arquivos de código de característica, modelos digitais de terreno (DTM) e arquivos de idioma. O processo de transferência de arquivos no controlador da Trimble é conduzido pelo software do computador de escritório, quando se estabelece uma conexão entre o controlador e o computador de escritório utilizando as tecnologias Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device.

Para um controlador Controlador Trimble Slate, Trimble GeoXR, CU, TSC2 ou TSC3, pode-se transferir arquivos usando:

- A utilidade Trimble Data Transfer com as tecnologias Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center ativadas
- O Microsoft Explorer com as tecnologias Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center ativadas

Para um controlador Trimble Tablet, pode-se transferir arquivos usando:

- [Trimble Connected Community Explorer usando AccessSync](#)
- [Trimble TabletSync](#)
- Adicionando o Trimble Tablet a uma rede
  - ◆ Conexões de rede/Internet:
    - ◇ Wi-Fi
    - ◇ Cabo Ethernet usando adaptador USB ou estação de ancoragem
    - ◇ Modem celular conectado diretamente via Bluetooth, USB ou cartão expresso
- [Cartão de memória USB](#)

### **Usando o TabletSync para conectar um Trimble Tablet a um computador de escritório**

O TabletSync permite que o Trimble Tablet se conecte a um computador host que esteja executando o Trimble Business Center e/ou o Office Synchronizer. O TabletSync é instalado no Trimble Tablet ao instalar o Trimble Access pela primeira vez. Para utilizar o TabletSync, é necessário configurá-lo primeiro.

**Nota** - As instruções a seguir partem do princípio de que o TabletSync nunca tenha sido configurado no Trimble Tablet. Se ele foi configurado e você desejar alterar as configurações, veja [Configurar o TabletSync após a configuração inicial](#).

Para configurar o TabletSync:

1. Abra o programa TabletSync no Trimble Tablet. Ao abrir o programa pela primeira vez, o diálogo *Configuração do Dispositivo* é exibido.
2. Complete os campos:
  - ◆ *Nome do dispositivo* - Insira o nome do computador do Trimble Tablet.

- ◆ *Nome da equipe de campo* - Este campo é opcional.
- ◆ *Pasta raiz do Synchronizer no PC host* - Insira o diretório completo da pasta raiz do Office Synchronizer no computador host ou em outro computador que possa ser acessado pelo computador host através de uma conexão de rede (por exemplo, C:\Trimble Synchronizer Data).

A Pasta deste campo do dispositivo exibe o diretório inserido no campo anterior junto com uma nova subpasta com o mesmo nome do dispositivo (por exemplo, C:\Trimble Synchronizer Data\Device 01).

**Nota** - O Office Synchronizer exige que seja especificado o diretório da pasta raiz.

Os programas Trimble Access já instalados no Trimble Tablet são exibidos na lista *Aplicações Instaladas*.

### 3. Clique em *OK*

O nome inserido para o Trimble Tablet é exibido no campo *Nome do Dispositivo* na janela do TabletSync.

### 4. Na janela do TabletSync, clique no botão

### 5. No diálogo *Inserir Nome do Host*, insira o nome do computador host. O nome do host diferencia caracteres maiúsculos e minúsculos.

É possível determinar o nome do computador host clicando com o botão direito em Computador ou Meu Computador no menu Iniciar do computador host e selecionando Propriedades.

### 6. Clique em *OK*

O nome é adicionado à *Lista de Hosts* na janela do TabletSync. Agora é possível conectar o Trimble Tablet ao computador host.

Conectando-se e desconectando-se do Trimble Tablet:

Antes de conectar-se ou desconectar-se do Trimble Tablet, assegure-se de que o TabletSync esteja configurado no Trimble Tablet conforme descrito na seção anterior e que o nome de host correto tenha sido selecionado na *Lista de Hosts* na janela do TabletSync.

**Nota** - Se o Trimble Office Synchronizer ou o Trimble Business Center estiverem sendo executados em um computador de escritório com sistema operacional Windows XP, algumas etapas de configuração precisam ser realizadas. Consulte a ajuda do Trimble Business Center.

Para conectar-se ou desconectar-se do Trimble Tablet:

1. Assegure-se de que o Trimble Business Center e/ou o Office Synchronizer estejam sendo executados no computador host.
2. Conecte o Trimble Tablet à mesma rede à qual o computador host está conectado.



3. Abra o programa TabletSync no computador tablet e selecione o host apropriado na *Lista de Hosts* . Se o computador host selecionado for encontrado na rede, o botão *Conectar* é ativado.
4. Clique no *botão Conectar* . Quando a conexão for completada, uma mensagem *Conectado a Nome do Host* é exibida na barra de status.
5. Use o Trimble Business Center e/ou o Office Synchronizer para transferir e sincronizar dados entre o Trimble Tablet e o computador host.
6. Quando terminar, clique no *botão Desconectar*.

Para configurar o TabletSync após a configuração inicial

Após a configuração inicial, é possível reconfigurar o TabletSync abrindo-o no Trimble Tablet e fazendo alterações conforme for necessário (por exemplo, selecionar ou inserir um nome de computador host diferente).

Se o Trimble Tablet estiver conectado ao computador host, também é possível configurá-lo utilizando o programa Office Synchronizer. Selecione *Ferramentas / Configuração do Dispositivo* na janela do Office Synchronizer.

### **Usando um cartão de memória USB para transferir arquivos de e para um Trimble Tablet**

Pode-se utilizar um cartão de memória USB para transferir arquivos de um computador para outro. Um cartão de memória, também chamado de pen drive, é conectado à porta USB do Trimble Tablet. No menu Trimble Access, pressione *Arquivos* para acessar o *Explorador de Arquivos* para copiar arquivos de e para um cartão de memória.

**Dica** - Os dados no Trimble Tablet são armazenados na pasta C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data.

Dados também podem ser transferidos para e de um coletor de dados da Trimble usando outros pacotes de software da Trimble. Para maiores informações, consulte a ajuda fornecida com o software de escritório da Trimble.

### **Conectando o controlador Controlador Trimble Slate, Trimble GeoXR, CU, TSC2 ou TSC3 a um computador de trabalho através da tecnologia Microsoft ActiveSync**

Para transferir arquivos do Levantamento Geral entre o software Levantamento Geral e o computador de escritório, deve-se utilizar o Microsoft ActiveSync numa conexão de Hóspede ou de Parceria

**Nota** - Para conectar usando uma LAN (rede de área local), você deve criar uma sociedade. Contudo, não é possível criar uma parceria numa conexão LAN. Para criar uma parceria, deve-se conectar o coletor ao computador do escritório usando um cabo serial, USB ou conexão por infravermelho.

Para conectar, proceda da seguinte maneira:

1. Certifique-se de que o coletor de dados da Trimble e o computador de escritório estão ligados. Desconecte todos dispositivos que estão comunicando-se com o coletor de dados da Trimble e feche todas as aplicações para garantir que as portas de comunicações estão disponíveis.
2. No computador de escritório, selecione *Iniciar / Programas / Microsoft ActiveSync* para iniciar o ActiveSync.

Você somente deverá fazer isso a primeira vez que configurar a conexão. As outras conexões inicializam o Microsoft ActiveSync automaticamente.

3. No Microsoft ActiveSync, selecione *Arquivo / Configurações* da conexão para configurar o método de conexão. Selecione a opção apropriada para *Serial / Por infravermelho* e especifique a porta de comunicações, USB ou Rede.
4. Conecte o coletor de dados da Trimble ao computador de escritório. Use um dos seguintes métodos:
  - ◆ Cabo serial
  - ◆ Cabo USB (usando o adaptador de multi-portas)
  - ◆ Cartão da rede (Ethernet) (usando o adaptador de multi-porta)
  - ◆ Infravermelho (se o seu coletor de dados suportá-lo)
  - ◆ Estação de encaixe (conectada pelo USB ao computador de escritório. Somente disponível com uma unidade da Trimble CU)
  - ◆ Tecnologia inalámbrica Bluetooth
5. O ícone do Microsoft ActiveSync da barra de tarefas do Windows começará a rodar e o coletor de dados da Trimble lhe apresentará a mensagem, "Conectar à área de trabalho". Pressione *Sim*.
6. Se a mensagem não aparecer no coletor de dados da Trimble e o ícone Microsoft ActiveSync não rodar, existe um problema de conexão. Verifique se as configurações da conexão do software Microsoft ActiveSync estão corretas e de que não existem aplicações que estejam usando a porta COM do coletor de dados da Trimble.

Se o coletor de dados não puder conectar, uma mensagem poderá aparecer sugerindo que a conexão está ocupada. Alternativamente, poderá aparecer uma mensagem de erro 678, explicando que não está conectado. Remova o cabo conectado ao coletor de dados, efetue uma reinicialização por programa e volte a conectar o cabo. Quando o cabo estiver conectado, aparece a mensagem [Conect to desktop]. Selecione [Yes] para conectar.

Para mais informações sobre como realizar uma reinicialização por software, veja [Realize uma reinicialização por software](#)

Se você ainda não criou uma parceria entre este computador e o coletor de dados, o assistente de conexão do Microsoft ActiveSync lhe pede para fazê-lo durante o processo de conexão. A criação de uma parceria não é essencial, mas ela oferece algumas vantagens, tais como as que aparecem na tabela abaixo.

Tipo de conexão	Vantagens	Desvantagens
Hospedeiro	<p>Menos perguntas para responder na conexão inicial</p> <p>Mais seguro (porque a sincronização não pode causar um impacto adverso nos dados seja no coletor de dados como no PC)</p> <p>Para usar em computadores emprestados ou compartilhados</p>	<p>Subsequentes conexões mais lentas (há uma etapa a mais em relação à conexão com parceria)</p> <p>A conexão LAN não é possível</p>
Parceria	<p>Conexões subsequentes mais rápidas (um passo a menos em relação à conexão por hospedeiro)</p>	<p>Mais questões para responder no conexão inicial</p>

	<p>Uma vez que a parceria é estabelecida, pode-se conectar ao computador de escritório através de uma LAN (a conexão mais veloz)</p> <p>O relógio do coletor de dados é configurado para condizer com o relógio do computador de escritório</p>	<p>A sincronização não é suportada no coletor de dados</p> <p>Se o relógio do computador de escritório não estiver certo, também o relógio do coletor de dados ficará errado</p> <p>A parceria será eliminada quando se reinicia o coletor de dados por hardware</p>
--	---	--

Para criar uma Parceria:

1. No diálogo [New Partnership], selecione [Yes] e [Next].
2. Para permitir somente uma parceria com este coletor de dados, selecione [Yes] e [Next].
3. Selecione as configurações de sincronização, recomendamos desmarcar todas caixas de seleção. Selecione [Next] para continuar.
4. Agora a configuração estará completada. Selecione [Finish] para sair do assistente. Você acaba de completar o processo de conexão do ActiveSync e formar uma parceria.

Para transferir arquivos do Levantamento Geral usando o Data Transfer da Trimble, consulte [Uso do utilitário Data Transfer da Trimble](#).

Para maiores informações, consulte a Ajuda do Microsoft ActiveSync. No computador de escritório, clique *Iniciar / Programas / Microsoft ActiveSync*.

**Nota** - Quando o Microsoft ActiveSync está ativado, ele toma controle das portas de comunicação do computador. Isso as deixa não disponíveis para outras aplicações. Para transferir arquivos para e de versões mais antigas do software Levantamento Geral ou de receptores GNSS da Trimble, deve-se reconfigurar as *Configurações da conexão* no Microsoft ActiveSync para tornar a porta de comunicações disponível. Use então o utilitário Data Transfer da Trimble diretamente.

### **Conectando o controlador Controlador Trimble Slate, Trimble GeoXR, CU, TSC2 ou TSC3 a um computador de trabalho através da tecnologia Windows Mobile Device Center**

Para conectar, proceda da seguinte maneira:

1. Certifique-se de que o coletor de dados da Trimble e o computador de escritório estão ligados. Desconecte todos dispositivos que estão comunicando-se com o coletor de dados da Trimble e feche todas as aplicações para garantir que as portas de comunicações estão disponíveis.
2. Conecte o coletor de dados da Trimble ao computador de escritório. Use um dos seguintes métodos:
  - ◆ Cabo serial
  - ◆ Cabo USB (usando o adaptador de multi-portas)
  - ◆ Cartão da rede (Ethernet) (usando o adaptador de multi-porta)
  - ◆ Infravermelho (se o seu coletor de dados suportá-lo)
  - ◆ Estação de encaixe (conectada pelo USB ao computador de escritório. Somente disponível com uma unidade da Trimble CU)
  - ◆ Tecnología inalámbrica Bluetooth

O computador de escritório automaticamente se conecta e a página inicial do Windows Mobile Device Center aparece.

### 3. Selecione **Conectar sem configurar seu aparelho**.

Para transferir arquivos do Levantamento Geral usando o Data Transfer da Trimble, consulte [Uso do utilitário Data Transfer da Trimble](#).

Para maiores informações, consulte a Ajuda do Windows Mobile Device Center. No computador de escritório, clique *Iniciar / Programas / Windows Mobile Device Center*.

### **Usando o Bluetooth para conectar um controlador Controlador Trimble Slate, Trimble GeoXR, CU ou TSC2/TSC3 a um computador de trabalho**

Você pode usar a tecnologia sem fio Bluetooth para estabelecer uma conexão entre um controlador Controlador Trimble Slate/Trimble GeoXR, CU ou TSC2/TSC3 e um computador de escritório. Então, você pode transferir arquivos usando a tecnologia Bluetooth e o utilitário Trimble Data Transfer ou as tecnologias Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center.

Para configurar a conexão:

- [Instale e configure o software Bluetooth](#)
- [Configure o ActiveSync da Microsoft para usar o Bluetooth](#)
- [Configure a tecnologia Windows Mobile Device Center para usar a tecnologia Bluetooth sem fio](#)
- [Configure o controlador Trimble CU \(Modelo 3\) e conecte-o usando ActiveSync e a tecnologia sem fio Bluetooth](#)
- [Configure o controlador Trimble CU \(Modelo 3\) e conecte-o usando Windows Mobile Device Center e a tecnologia sem fio Bluetooth](#)
- [Configure a CU da Trimble e conecte-a ao ActiveSync com o Bluetooth](#)
- [Configure a CU da Trimble e conecte usando Windows Mobile Device Center e a tecnologia sem fio Bluetooth.](#)
- [Configure o Controlador Trimble Slate/Trimble GeoXR/TSC2/TSC3, e conecte usando ActiveSync com a tecnologia sem fio Bluetooth](#)
- [Configure o Controlador Trimble Slate/Trimble GeoXR/TSC2/TSC3, e conecte usando o Windows Mobile Device Center com a tecnologia sem fio Bluetooth](#)

### **Instalação e configuração do software Bluetooth**

A instalação e a configuração do software e unidades para o hardware Bluetooth diferem de um fabricante de Bluetooth para outro. Os seguintes passos são genéricos e devem aplicar-se à maioria dos dispositivos da Bluetooth.

1. Siga as instruções do fabricante do Bluetooth para instalar o software e unidades para o dispositivo Bluetooth.

Se o seu computador de escritório contar com o Bluetooth, siga os seguintes passos:

- a. Selecione *Start / Programs / Software Setup*.

- b. Expanda a estrutura da árvore *Hardware Enabling Drivers* . Selecione *Bluetooth* ; desmarque todas outras opção.
- c. Desmarque a caixa de seleção *Software Applications* .
- d. Selecione *Next* para completar a instalação.

Se você tiver um dispositivo Bluetooth USB (tal como Sistemas TDK ou dongles do Bluetooth DSE fabricados pela Cambridge Silicon Radio), use o CD e as instruções fornecidas.

2. Durante o processo de instalação, lhe será pedido que conecte o dongle do Bluetooth. Conecte o dongle ao computador de escritório.
3. Depois de instalar o software, se lhe for pedido, reinicialize o sistema.
4. Verifique a porta COM designada ao dispositivo Bluetooth:
  - a. Uma vez instalado o software, um ícone do Bluetooth aparece na bandeja do sistema no computador de escritório. Clique o ícone do Bluetooth com o botão direito.
  - b. Selecione *Advanced Configuration*. em *Local Services* , e veja que a porta COM está designada ao serviço *Bluetooth Serial Port* . Você deverá configurar esta porta COM para que seja possa ser usada com o ActiveSync da Microsoft.

Ou então, selecione *Start / Programs / My Bluetooth Places* e selecione *My Device / My Bluetooth Serial Port / Properties*.

O dispositivo Bluetooth ficará assim configurado como uma porta COM no computador de escritório.

**Nota** - Você deverá ser um administrador local para instalar o software Bluetooth.

### **Configurando o ActiveSync da Microsoft para usar o Bluetooth**

1. Desconecte todos os dispositivos que estão comunicando-se com o coletor de dados e com o computador de escritório.
2. Inicialize o ActiveSync. No computador de escritório, selecione *Start / Programs / Microsoft ActiveSync*.
3. Configure o método de conexão. No ActiveSync da Microsoft, selecione *File / Connection Settings*.
  - a. Marque a caixa de seleção *Allow serial cable or infrared connection to this COM port* .
  - b. Selecione o número da porta COM (por exemplo, COM7) que foi designada ao dongle do Bluetooth.

Isto deverá ser feito somente uma vez para configurar o método de conexão. As conexões subsequentes inicializam o ActiveSync da Microsoft.

4. Para fechar o diálogo *Configuração da conexão*, clique *OK*.

**Nota** - Diferentes fabricantes de computadores podem ter procedimentos diferentes para atribuir portas COM a aplicativos como o ActiveSync.

### **Configurando o Windows Mobile Device Center para usar o Bluetooth**

1. Desconecte todos os dispositivos que estão comunicando-se com o coletor de dados e com o computador de escritório.

2. Inicialize a tecnologia Windows Mobile Device. No computador de escritório, selecione *Iniciar / Programas / Windows Mobile Device Center*.
3. Configure o método de conexão. No Windows Mobile Device Center, selecione *Configurações de Dispositivo Móvel / Configurações de Conexão*.
4. Marque a caixa de seleção *Permitir conexões para uma das seguintes* e então, selecione *Bluetooth*.

Isto deverá ser feito somente uma vez para configurar o método de conexão. As conexões subsequentes inicializam o Windows Mobile Device Center automaticamente.

5. Para fechar o diálogo *Configuração da conexão*, clique *OK*.

**Nota** - Diferentes fabricantes de computadores podem ter procedimentos diferentes para atribuir portas COM a aplicativos como o Windows Mobile Device Center.

### **Configurando o controlador Trimble CU (Modelo 3) e conectando-o ao ActiveSync com o Bluetooth.**

A conexão do Bluetooth entre o coletor de dados e o computador de escritório é inicializada no coletor de dados:

1. Em um controlador Trimble CU (Modelo 3) executando o sistema operacional Windows CE versão 6.0, crie primeiro uma Parceria com o computador do escritório usando uma conexão ActiveSync via cabo USB.
2. Configure e designe a porta COM para Bluetooth no ActiveSync corretamente no computador do escritório. Para fazer isso, consulte [Instalando e Configurando o software Bluetooth](#) e [Configurando o Microsoft ActiveSync para usar Bluetooth](#).
3. No coletor de dados, pressione [Start / Settings / Control Panel / Bluetooth Device Properties].
4. Pressione a guia [Power] e marque a caixa de seleção [Enable Bluetooth].
5. Pressione a guia [Configuration] e marque a caixa de seleção [Do not query device services].

Um scan normal encontra todos os dispositivos da vizinhança. Com um descobridor de serviços SDP, quando o coletor de dados encontra um dispositivo Bluetooth, o coletor de dados interroga o dispositivo para saber quais são os serviços que o dispositivo suporta.

6. Pressione a guia [Scan Device].
7. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, pressione [Scan].

Uma vez que o coletor de dados completa o scan, os serviços do Bluetooth encontrados aparecem na lista [Untrusted] à esquerda do display.

8. Realce o dispositivo Bluetooth com o logo azul do ActiveSync e o nome do seu computador de escritório. Para tornar o computador um dispositivo confiável, pressione a tecla --> no centro da tela.
9. Quando aparecer a mensagem de autenticação, pressione [Yes]. Quando solicitado, insira um PIN apropriado no controlador Trimble CU (Modelo 3) e no computador do escritório.
10. Para ativar o dispositivo confiável, clique duas vezes no dispositivo e selecione [Active].
11. Para desativar a autenticação, clique duas vezes no dispositivo e limpe a opção [Authenticate]. Este passo é opcional.
12. Para fechar o gerenciador do Bluetooth, pressione [OK].

13. No painel de controle, pressione duas vezes [PC connection]. Se em "Conectar usando" aparecer USB, pressione [Change...] e selecione "Bluetooth". Pressione [OK] e então pressione [OK] novamente para fechar.
14. Pressione [Start/Run]. No campo *Abrir* , insira "repllog" e pressione [OK].

Uma vez que o coletor de dados esteja devidamente conectado ao computador de escritório, use o Data Transfer da Trimble ou o ActiveSync da Microsoft para transferir arquivos.

### **Configurando o controlador Trimble CU (Modelo 3) e conectando-o ao Mobile Device Center usando a tecnologia sem fio Bluetooth.**

A conexão do Bluetooth entre o coletor de dados e o computador de escritório é inicializada no coletor de dados:

1. Em um controlador Trimble CU (Modelo 3) executando o sistema operacional Windows CE versão 6.0, crie primeiro uma Parceria com o computador do escritório usando uma conexão ActiveSync via cabo USB.
2. Configurar uma conexão Bluetooth no computador de escritório. Para fazer isso, veja [Instalando e Configurando o software Bluetooth](#) e [Configurando o Windows Mobile Device Center para usar o Bluetooth](#).
3. No coletor de dados, pressione [Start / Settings / Control Panel / Bluetooth Device Properties].
4. Pressione a guia [Power] e marque a caixa de seleção [Enable Bluetooth].
5. Pressione a guia [Configuration] e marque a caixa de seleção [Do not query device services].

Um scan normal encontra todos os dispositivos da vizinhança. Com um descobridor de serviços SDP, quando o coletor de dados encontra um dispositivo Bluetooth, o coletor de dados interroga o dispositivo para saber quais são os serviços que o dispositivo suporta.

6. Pressione a guia [Scan Device].
7. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, pressione [Scan].

Uma vez que o coletor de dados completa o scan, os serviços do Bluetooth encontrados aparecem na lista [Untrusted] à esquerda do display.

8. Realce o dispositivo Bluetooth com o logo azul do ActiveSync e o nome do seu computador de escritório. Para tornar o computador um dispositivo confiável, pressione a tecla --> no centro da tela.
9. Quando aparecer a mensagem de autenticação, pressione [Yes]. Quando solicitado no controlador, insira um PIN apropriado. Quando solicitado no computador de escritório, insira a senha e então, clique em OK.
10. Para ativar o dispositivo confiável, clique duas vezes no dispositivo e selecione [Active].
11. Para desativar a autenticação, clique duas vezes no dispositivo e limpe a opção [Authenticate]. Este passo é opcional.
12. Para fechar o gerenciador do Bluetooth, pressione [OK].
13. No painel de controle, pressione duas vezes [PC connection]. Se em "Conectar usando" aparecer USB, pressione [Change...] e selecione "Bluetooth". Pressione [OK] e então pressione [OK] novamente para fechar.
14. Pressione [Start/Run]. No campo *Abrir* , insira "repllog" e pressione [OK].

Uma vez que o coletor de dados esteja devidamente conectado ao computador de escritório, use o Data Transfer da Trimble ou a tecnologia Mobile Device Center para transferir arquivos.

### **Configurando a CU da Trimble e conectando ao ActiveSync com o Bluetooth.**

A conexão do Bluetooth entre o coletor de dados e o computador de escritório é inicializada no coletor de dados:

1. Crie uma Parceria com o computador do escritório usando uma conexão ActiveSync via cabo USB.
2. Configure e designe a porta COM para Bluetooth no ActiveSync corretamente no computador do escritório. Para fazer isso, consulte [Instalando e Configurando o software Bluetooth](#) e [Configurando o Microsoft ActiveSync para usar Bluetooth](#).
3. Para preparar um scan:
  - ◆ No controlador, pressione [Start / Settings / Control Panel / Bluetooth Device Properties].
  - ◆ Se o Bluetooth ainda não estiver ativado, ative-o marcando a caixa de seleção [Enable Bluetooth].
  - ◆ Pressione a aba [Configuration] e marque a caixa de seleção [Perform SDP on Scan].

Um scan normal encontra todos os dispositivos da vizinhança. Com um descobridor de serviços SDP, quando o coletor de dados encontra um dispositivo Bluetooth, o coletor de dados interroga o dispositivo para saber quais são os serviços que o dispositivo suporta.

4. Pressione a guia [Scan Device].
5. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, pressione [Scan Device].

Uma vez que o coletor de dados completa o scan, os serviços do Bluetooth encontrados aparecem na lista [Untrusted] à esquerda do display.

6. Realce o dispositivo Bluetooth com o logo azul do ActiveSync e o nome do seu computador de escritório. Para tornar o computador um dispositivo confiável, pressione a tecla --> no centro da tela.
7. Quando aparecer a mensagem de autenticação, pressione [Yes]. Quando solicitado, insira um PIN apropriado no Trimble CU e no computador do escritório.
8. Para ativar o dispositivo confiável, clique duas vezes no dispositivo e selecione [Active].
9. Para desativar a autenticação, clique duas vezes no dispositivo e limpe a opção [Authenticate]. Este passo é opcional.
10. Para fechar o gerenciador do Bluetooth, pressione [OK].
11. Para conectar o coletor de dados ao computador de escritório, pressione [Start / Programs / Utilities / ActiveSync].

Se aparecer a mensagem de erro [No Partnerships], crie uma [parceria](#) usando o USB para conectar o coletor de dados e o computador de escritório. Em seguida, desconecte o cabo USB e repita a partir da etapa 1.

12. Configure o método de conexão ao computador de escritório para [Bluetooth]. A função [Connect to] deve estar configurada para o nome do computador de escritório.
13. Pressione [Connect]. O coletor de dados inicializa a comunicação com o computador de escritório.



Uma vez que o coletor de dados esteja devidamente conectado ao computador de escritório, use o Data Transfer da Trimble ou o ActiveSync da Microsoft para transferir arquivos.

### **Configurando a CU da Trimble e conectando ao Mobile Device Center usando o Bluetooth.**

A conexão do Bluetooth entre o coletor de dados e o computador de escritório é inicializada no coletor de dados:

1. Crie uma Parceria com o computador do escritório usando uma conexão ActiveSync via cabo USB.
2. Configurar para Bluetooth no computador de escritório. Para fazer isso, veja [Instalando e Configurando o software Bluetooth](#) e [Configurando o Windows Mobile Device Center para usar o Bluetooth](#).
3. Para preparar um scan:
  - ◆ No controlador, pressione [Start / Settings / Control Panel / Bluetooth Device Properties].
  - ◆ Se o Bluetooth ainda não estiver ativado, ative-o marcando a caixa de seleção [Enable Bluetooth].
  - ◆ Pressione a aba [Configuration] e marque a caixa de seleção [Perform SDP on Scan].

Um scan normal encontra todos os dispositivos da vizinhança. Com um descobridor de serviços SDP, quando o coletor de dados encontra um dispositivo Bluetooth, o coletor de dados interroga o dispositivo para saber quais são os serviços que o dispositivo suporta.

4. Pressione a guia [Scan Device].
5. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, pressione [Scan Device].

Uma vez que o coletor de dados completa o scan, os serviços do Bluetooth encontrados aparecem na lista [Untrusted] à esquerda do display.

6. Realce o dispositivo Bluetooth com o logo azul do ActiveSync e o nome do seu computador de escritório. Para tornar o computador um dispositivo confiável, pressione a tecla --> no centro da tela.
7. Quando aparecer a mensagem de autenticação, pressione [Yes]. Quando solicitado no controlador, insira um PIN apropriado. Quando solicitado no computador de escritório, insira a mesma senha e então, clique OK.
8. Para ativar o dispositivo confiável, clique duas vezes no dispositivo e selecione [Active].
9. Para desativar a autenticação, clique duas vezes no dispositivo e limpe a opção [Authenticate]. Este passo é opcional.
10. Para fechar o gerenciador do Bluetooth, pressione [OK].
11. Para conectar o coletor de dados ao computador de escritório, pressione [Start / Programs / Utilities / ActiveSync].

Se aparecer a mensagem de erro [No Partnerships], crie uma [parceria](#) usando o USB para conectar o controlador e o computador de escritório. Em seguida, desconecte o cabo USB e repita a partir da etapa 1.

12. Configure o método de conexão ao computador de escritório para [Bluetooth]. A função [Connect to] deve estar configurada para o nome do computador de escritório.
13. Pressione [Connect]. O coletor de dados inicializa a comunicação com o computador de escritório.

Uma vez que o coletor de dados esteja devidamente conectado ao computador de escritório, use o Data Transfer da Trimble ou a tecnologia Windows Mobile Device Center para transferir arquivos.

### **Configurando Controlador Trimble Slate/Trimble GeoXR/TSC2/TSC3 e conectando com o ActiveSync usando a tecnologia Bluetooth.**

**Aviso** - É necessário emparelhar com seu computador do escritório **antes** de emparelhar com qualquer receptor Trimble GNSS. Se já foi feito o emparelhamento com o receptor Trimble GNSS, deve ser feita uma reinitialização de fábrica no TSC2 antes que o serviço ActiveSync apareça como uma conexão disponível. Depois da reinitialização de fábrica, será necessário reinstalar todo o software no coletor de dados.

A conexão Bluetooth entre o controlador e o computador de escritório é inicializada no controlador:

1. Configure e designe a porta COM para Bluetooth no ActiveSync corretamente no computador do escritório. Para fazer isso, consulte [Instalando e Configurando o software Bluetooth](#) e [Configurando o Microsoft ActiveSync para usar Bluetooth](#).
2. Para executar um scan:
  - ◆ Em um controlador Controlador Trimble Slate/TSC3:
    - a. Pressione o botão Windows para acessar o menu [Iniciar] e clique em [Configurações / Bluetooth].
    - b. Na aba [Modo], marque a caixa de seleção [Turn on Bluetooth].
    - c. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, selecione a guia [Devices] e então pressione [Add new device].
  - ◆ Em um controlador TSC2:
    - a. No controller, pressione [Start / Settings / Connections / Bluetooth].
    - b. Na aba [Modo], marque a caixa de seleção [Turn on Bluetooth].
    - c. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, selecione a aba [Devices] e então pressione [New Partnership].
  - ◆ Em um controlador Trimble GeoXR:
    - a. Pressione o botão Trimble, pressione *Iniciar Menu* e então, selecione [Settings / Bluetooth].
    - b. Na aba [Modo], marque a caixa de seleção [Turn on Bluetooth].
    - c. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, selecione a guia [Devices] e então pressione [Add new device].

Uma vez que o controller completa o scan, os serviços do Bluetooth encontrados aparecem na lista.

3. Realce o dispositivo Bluetooth com o nome do seu computador de escritório e então pressione a tecla [Next].
4. Quando aparecer a mensagem de autenticação, insira uma senha de acesso para estabelecer uma conexão segura com o computador do escritório. Pressione [Next]. No computador do escritório, insira a mesma senha quando solicitado e clique em OK.
5. Assegure-se de que a caixa de seleção do serviço [Activesync] está selecionada e então pressione [Finish].
6. Para fechar o gerenciador do Bluetooth, pressione [OK].
7. Para conectar o controller ao computador de escritório, pressione [Start / Programs / ActiveSync].

8. Pressione [Menu], e então pressione [Connect via Bluetooth].
9. O ActiveSync da Microsoft inicializa e lhe pede que configure uma nova parceria, a não ser que uma já exista. Para criar a [parceria](#), siga as instruções do assistente.

Uma vez que o coletor de dados esteja devidamente conectado ao computador de escritório, use o Data Transfer da Trimble ou o ActiveSync da Microsoft para transferir arquivos.

## **Configurando o Controlador Trimble Slate/Trimble GeoXR/TSC2/TSC3 e conectando com o Windows Mobile Device usando o Bluetooth.**

A conexão Bluetooth entre o controlador e o computador de escritório é inicializada no controlador:

1. Configurar para Bluetooth no computador de escritório. Para fazer isso, veja [Instalando e Configurando o software Bluetooth](#) e [Configurando o Windows Mobile Device Center para usar o Bluetooth](#).
2. Para executar um scan:
  - ◆ Em um controlador Controlador Trimble Slate/TSC3:
    - a. Pressione o botão Windows para acessar o menu [Iniciar] e clique em [Configurações / Bluetooth].
    - b. Na aba [Modo], marque a caixa de seleção [Turn on Bluetooth].
    - c. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, selecione a guia [Devices] e então pressione [Add new device].
  - ◆ Em um controlador TSC2:
    - a. No controller, pressione [Start / Settings / Connections / Bluetooth].
    - b. Na aba [Modo], marque a caixa de seleção [Turn on Bluetooth].
    - c. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, selecione a aba [Devices] e então pressione [New Partnership].
  - ◆ Em um controlador Trimble GeoXR:
    - a. Pressione botão Trimble, pressione o *Iniciar Menu* e então, selecione [Settings / Bluetooth].
    - b. Na aba [Modo], marque a caixa de seleção [Turn on Bluetooth].
    - c. Para fazer um scan dos dispositivos Bluetooth disponíveis, selecione a guia [Devices] e então pressione [Add new device].

Uma vez que o controller completa o scan, os serviços do Bluetooth encontrados aparecem na lista.

3. Realce o dispositivo Bluetooth com o nome do seu computador de escritório e então pressione a tecla [Next].
4. Quando aparecer a mensagem de autenticação, insira uma senha de acesso para estabelecer uma conexão segura com o computador do escritório. Pressione [Next]. No computador do escritório, insira a mesma senha quando solicitado e clique em OK.
5. Pressione e segure no nome do computador de escritório e então, selecione [Connect].
6. Para fechar o gerenciador do Bluetooth, pressione [OK].
7. A tecnologia Windows Mobile Device Center inicia. Selecione [Connect without setting up a device].

Uma vez que o controlador esteja devidamente conectado ao computador de escritório, use o Data Transfer da Trimble ou a tecnologia Mobile Device Center para transferir arquivos.

**Dica** - Alternativamente, conecte o controlador ao computador de escritório, pressione [Start / Programs / ActiveSync]. Pressione [Menu], e então, pressione [Connect via Bluetooth].

### Configurando Wi-Fi para um controlador Controlador Trimble Slate/Trimble GeoXR/TSC2/TSC3

Essas instruções assumem que você já tem tecnologia Wi-Fi/wireless configurada em seu escritório. Você pode precisar contatar o seu administrador de rede para obter informações como senhas de rede Wireless Encryption Protocol (WEP).

1. Verifique se o rádio Wi-Fi está habilitado:
  - ◆ Em um controlador Controlador Trimble Slate/TSC3:
    1. Pressione o botão Windows para acessar o menu [Iniciar] e clique em [Configurações / Conexões / Menu Wi-Fi].
    2. Para habilitar o rádio, selecione [Turn On Wi-Fi].  
Se o rádio já estiver ativado, a opção será [Turn Off Wi-Fi].
  - ◆ Em um controlador TSC2:
    1. Pressione [Start / Settings] e então pressione [Wireless Manager] na guia [Connections].
    2. Para habilitar o rádio, pressione o botão [Wi-Fi] para exibir [Available].  
Se o rádio já estiver ativado, o botão exibirá [Off].
  - ◆ Em um controlador Trimble GeoXR:
    1. Pressione o botão Trimble, pressione *IniciarMenu* e então, selecione [Settings / Connections / Wireless Manager].
    2. Para habilitar o rádio, selecione [Turn On Wi-Fi].  
Se o rádio já estiver ativado, a opção será [Turn Off Wi-Fi].
2. Se a sua rede wireless tiver WEP ativado, você será solicitado a entrar a [Network Key].  
Você poderá ter que contatar o seu administrador de rede para obter detalhes sobre essa senha.
3. Uma vez que você estiver conectado a sua rede wireless, você poderá ser solicitado para entrar a informação de login na rede, por exemplo, usuário, senha e domínio. Entre essa informação da mesma forma que você faz quando se conecta à rede.
4. Se você puder conectar à rede wireless, mas não conseguir acessar os recursos da rede, selecione [Advanced / Network Troubleshooting] para informações gerais sobre a sua conexão. Para informações avançadas, selecione [More Info].

O controlador agora está conectado em sua rede.

**Nota** – Os controladores Controlador Trimble Slate/Trimble GeoXR, Trimble CU, e /TSC2/TSC3 não suportam a transferência de arquivos via Wi-Fi e as tecnologias MicrosoftActiveSync/Windows Mobile Device Center.

### Uso do utilitário Data Transfer da Trimble

Use o utilitário Data Transfer da Trimble para transferir arquivos entre o Levantamento Geral e o computador de escritório.

Para transferir arquivos usando o Data Transfer da Trimble:

1. Para transferir arquivos para o Levantamento Geral, deve-se antes conectar o controlador ao computador de escritório usando as tecnologias Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center. Para maiores informações, consulte [Conectando o controlador ao computador de escritório usando a tecnologia Microsoft ActiveSync](#), ou [Conectando o controlador ao computador de escritório usando a tecnologia Windows Mobile Device Center](#).
2. No computador de escritório, inicie o utilitário Data Transfer.
3. Certifique-se de que a Configuração do dispositivo do Data Transfer está configurado corretamente, por exemplo, **Levantamento Geral no ActiveSync** e selecione o botão **Conectar** para conectar. Quando o dispositivo padrão estiver configurado corretamente, este processo de conexão será automático.
4. Selecione *Receber* ou *Enviar* como requerido.
5. Selecione *Adicionar*.
6. No diálogo *Abrir*, configure as opções apropriadas para o tipo de arquivo e selecione o arquivo para transferir.
7. Selecione *Transferir todos* para iniciar a transferência de arquivos.

Para maiores informações sobre o uso do utilitário Data Transfer da Trimble, consulte a Ajuda deste utilitário.

### **Uso do Microsoft Explorer com as Tecnologias Microsoft ActiveSync/Windows Mobile Device Center Ativadas**

Pode-se usar o Microsoft Explorer e as tecnologias ActiveSync/Windows Mobile Device Center para mover ou copiar arquivos para e de o controlador da Trimble. Use o software para transferir arquivos que não requeiram [conversão](#) pelo utilitário Data Transfer (por exemplo, arquivos delimitados por vírgula ou .csv). Consulte a tabela abaixo.

Para transferir arquivos para o Levantamento Geral, deve-se antes conectar o coletor de dados ao computador de escritório usando as tecnologias Microsoft ActiveSync ou Windows Mobile Device Center. Para maiores informações, consulte [Conectando o controlador ao computador de escritório usando o Microsoft ActiveSync](#), ou [Conectando o controlador ao computador de escritório usando a tecnologia Windows Mobile Device](#)

### **Conectado usando a tecnologia Microsoft ActiveSync**

Quando conectado, da janela Microsoft ActiveSync:

1. Clique **Explore** para mover ou copiar arquivos entre o computador de escritório e o coletor de dados da Trimble para compartilhar informações. Ou então, use o Windows Explorer para mover ou copiar arquivos.
2. Clique **Ferramentas** para fazer backup de arquivos ou para restaurá-los.

Para maiores informações sobre o uso do software Microsoft ActiveSync para transferir arquivos, consulte a Ajuda do Microsoft ActiveSync.

## Conectado usando a tecnologia Windows Mobile Device

Quando conectado, da janela do Windows Mobile Center:

1. Clique em **Conectar sem configurar seu dispositivo** para mover ou copiar arquivos entre o computador de escritório e o controlador da Trimble para compartilhar informações. Ou então, use o Windows Explorer para mover ou copiar arquivos.
2. Clique em **Configurar seu dispositivo** para configurar uma parceria para sincronia de conteúdo.

Para maiores informações sobre o uso da tecnologia Windows Mobile Device Center para transferir arquivos, consulte a Ajuda do Windows Mobile Device Center.

## Conversão de arquivo

Quando dados são transferidos para o e do software Levantamento Geral, alguns arquivos são convertidos para serem usados no software da Trimble.

A tabela seguinte especifica os arquivos usados no software Levantamento Geral e os tipos de arquivos aos quais são convertidos quando transferidos para o e do software de escritório da Trimble.

PC	Coletor de dados	Descrição	Data Transfer	MS Explorer / ActiveSync MS Explorer / Mobile Device Center
.dc	.job	Arquivos de trabalho do Levantamento Geral	S	N
.csv	.csv	Arquivos delimitados por vírgula (CSV)	S	S
.txt	.txt	Arquivos delimitados por vírgula (TXT)	S	S
.dtx	.dtm	Arquivos do Modelo digital de terreno	S	N
.ttm	.ttm	Arquivos do Modelo de terreno triangulado	S	S
.fcl	.fal	Arquivos da Biblioteca de características (TGO)	S	N
.fxl	.fxl	Arquivos da Biblioteca de características (TBC)	Y	Y
.ddf	.fal	Arquivos do dicionário de dados	S	N
.ggf	.ggf	Arquivos da grade do geóide	S	S
.cdg	.cdg	Arquivos da grade do datum combinados	S	S
.pjpg	.pjpg	Arquivos da grade de projeção	S	N
.sgf	.sgf	Arquivo de grade de mudança	S	N
.pgf	.pgf	Arquivos do grade UK National	S	S
.dxf	.dxf	Arquivos de Mapa	S	S

.shp	.shp	Arquivos de formato de mapa ESRI	S	S
.ini	.dat	Arquivos da antena	S	N
.lng	.lng	Arquivos de idiomas	S	S
.wav	.wav	Arquivos de som	S	S
.sty	.sty	Arquivos de Estilo de Levantamento	N	S
.xml	.xml	Arquivos de Contatos GNSS e Provedor de Serviços	S	S
.dat	.dat	Arquivos de dados GNSS	S	S
.t02 .dat	.t02	Arquivos de dados GNSS	S (.dat para TGO)	S (.t02 para TBC)
.crd .inp .mos	.crd .inp .mos	Arquivos de estrada GENIO	S	S
.xml	.xml	Arquivos de estrada LandXML ou XML	S	S
.jxl	.jxl	Arquivos JobXML	S	S
.ixl	.ixl	Definições de arquivo de importação personalizado ASCII	N	S
.xsl	.xsl	Folhas de estilo XSLT de exportação ASCII personalizada	S	S
.sss	.sss	Folhas de estilo para piquetagem personalizada XSLT	S	S
.mcd	.mcd	Arquivos de Banco de Dados Medir Códigos	S	S
.dc	.rxl	Arquivo de estrada Trimble	Y	N
.rxl	.rxl	Arquivos de alinhamento	Y	Y
.txl	.txl	Arquivos de túnel	Y	Y
.csd .csw	.csd	Arquivos de Banco de dados de sistemas de coordenadas	Y	N
.jpg	.jpg	Arquivos de imagem	Y	Y
.tsf	.tsf	Arquivos de escaneamento	Y	Y

N = Não. Use o Data Transfer para converter o arquivo.

Quando um arquivo .dc é transferido para o software Trimble Business Center, todos arquivos de dados associados ao GNSS com aquele arquivo também são transferidos. Informações sobre o formato de arquivo .dc são disponíveis do site de Internet da Trimble ([www.trimble.com](http://www.trimble.com)). Para maiores informações, entre em contato com o representante local da Trimble.

**Nota** - Se um projeto TrimbleBusiness Center usar um modelo geóide, lembre de também transferir o arquivo geóide (ou a parte subdividida da sua grade) quando estiver transferindo o trabalho para o software Levantamento Geral.

### Transferindo um arquivo de trabalho Geodímetro (GDM)

Para criar um Trabalho GDM no coletor de dados ou num computador que utilize o gerador de arquivos ASCII, consulte [Criando arquivos ASCII personalizados](#). Arquivos ASCII personalizados usam folhas do estilo XSLT que podem ser modificadas de acordo com as necessidades para gerar novos formatos.

Para transferir um arquivo .job GDM de um coletor de dados da Trimble para um computador de escritório, use o utilitário Data Transfer, como descrito [acima](#).

Quando aparecer o diálogo Abrir, selecione arquivos de Trabalho GDM da lista de *Arquivo do tipo*.

Os arquivos de trabalho GDM transferidos usando esta opção contêm os dados de observação terrestres coletados no coletor de dados da Trimble.

**Nota** - Ao transferir um arquivo de trabalho Geodímetro, por exemplo teste.job, de um coletor de dados da Trimble, o software gera dois arquivos:

- teste.job (o backup do arquivo de trabalho do Levantamento Geral)
- testeGDM.job (a verdadeiro arquivo GDM .job)

### **Funcionalidade especial quando estiver criando arquivos de trabalho GDM**

Para que você possa coletar vários ítems de dados do usuário para um ponto no Levantamento Geral e emitir então os atributos de ponto através de um arquivo de trabalho GDM como ítems de rótulo padrão do usuário, a seguinte função é suportada.

Enquanto o arquivo de trabalho GDM está sendo criado a partir dos dados do Levantamento Geral, os atributos de ponto são processados da seguinte maneira. Se você designou atributos de ponto com nome de 90 a 99 (rótulos GDM que podem ser definidos), e designou valores aos atributos, estes atributos serão emitidos automaticamente como rótulos de 90= a 99=.

Igualmente, se um atributo de ponto for nomeado 4 e tiver um valor designado a ele, o atributo será emitido como o código de ponto (rótulo 4=) ao invés do código original designado ao ponto.

**Nota** - Antes de usar esta função, você deve criar uma biblioteca de características que defina características com atributos devidamente nomeados (por exemplo, 4, e 90 a 99). Você também deve transferir esta biblioteca de características ao Levantamento Geral e designá-la ao trabalho do Levantamento Geral. Uma amostra de biblioteca de características pode ser encontrada em [www.trimble.com](http://www.trimble.com).

### **Transferindo um arquivo Zeiss M5**

Para criar um arquivo Zeiss M5 no coletor de dados ou num computador que utilize o Gerador de arquivos ASCII, consulte [Exportar arquivos do formato personalizado](#). O arquivo das coordenadas M5 criado através do Exportar arquivos do formato personalizado lhe permite criar arquivos usando os marcadores padrões 3300 ou o 3600. O Exportar arquivos do formato personalizado usa folhas do estilo XSLT que podem ser modificadas de acordo com as necessidades para gerar novos formatos.

Para transferir um arquivo Zeiss M5 de um coletor de dados da Trimble para um computador de escritório, use o utilitário Data Transfer, como descrito [acima](#).

Quando aparecer o diálogo *Abrir*, selecione Arquivos M5 da lista de *Arquivos do tipo*.

Os arquivos M5 transferidos usando esta opção contêm os dados de observação terrestre coletados no coletor de dados. O arquivo M5 também inclui as coordenadas para pontos observados.



## Transferindo arquivos ESRI Shapefiles com o utilitário Data Transfer

Para criar arquivos ESRI Shapefiles no controller, consulte [Exportação de arquivos ESRI Shapefiles](#) .

Para transferir um arquivo ESRI Shapefiles a partir de um controller Trimble para um computador de escritório, use o utilitário Data Transfer, como descrito [acima](#).

Quando aparecer o diálogo *Abrir*, selecione *ESRI Shapefiles* a partir da lista *Arquivos do tipo* , especifique se você necessita de *Coordenadas de grade* (norte/leste/elevação) ou coordenadas *coordenadas Lat/Long* (latitude/longitude/altura locais) e então selecione uma pasta de destino.

Os arquivos shapefiles, e todos os arquivos vinculados utilizando os atributos de nome são transferidos para a pasta específica. Para todo código de característica no trabalho que contenha informações de atributos, arquivos do tipo .shp, .shx e .dbf serão criados. Os arquivos são nomeados '<jobname>space<feature code name>'. Qualquer ponto que não tenha códigos de características serão salvos nos arquivos <job name>.shp, <job name>.shx and <job name>.dbf.

## Mantendo os arquivos vinculados no ESRI Shapefiles

No Levantamento Geral, você pode usar o campo de atributo do arquivo para vincular imagens e outros tipos de arquivo a um ponto. Você pode inserir essa informação com um caminho do arquivo, permitindo-lhe revisar a imagem desde dentro do Levantamento Geral. Além disso, esse caminho permite que o utilitário de Transferência de Dados transfira quaisquer arquivos vinculados à pasta especificada.

Quando o arquivo job Levantamento Geral for convertido em ESRI Shapefiles, o caminho é removido do campo, deixando apenas o nome do arquivo. Você pode acessar os atributos do arquivo no software ESRI ArcMap usando a ferramenta [\[Hyperlink\]](#):

- Salve o [documento ArcMap (\*.mxd)] no mesmo lugar que os arquivos com referência no campo atributo. Use a [ferramenta Identidade] para selecionar um ponto com atributos. Selecione o campo atributo do arquivo para ativar o hyperlink e abrir o arquivo.
- Outra alternativa é, no software ESRI ArcMap, clique com o botão direito numa [Camada] com atributos do arquivo e então selecione [Propriedades]. Na aba [Display], assegure-se de que a caixa de verificação [Suporta Hyperlinks usando campo] está selecionada e então selecione o campo apropriado no diálogo suspenso. No menu [Arquivo], selecione [Propriedades do Documento] e então insira o caminho no campo [Base do Hyperlink]. clique na [Ferramenta Hyperlink] e então selecione um ponto com os atributos do arquivo para ativar o hyperlink e abrir o arquivo.

## Criando arquivos ESRI GeoDatabase XML com o utilitário Data Transfer

Para criar e transferir um arquivo ESRI Shapefiles a partir de um controller Trimble para um computador de escritório, use o utilitário Data Transfer, como descrito [acima](#).

Quando aparecer o diálogo *Abrir*, selecione *arquivos ESRI GeoDatabase XML* a partir da lista *Arquivos do tipo* , e então selecione uma pasta de *Destino* .

O arquivo GeoDatabase XML (\*.xml) e todos os arquivos vinculados utilizando os atributos de nome do arquivo são transferidos para a pasta específica. É criada uma camada para cada código da função dentro do job Levantamento Geral.

## **Mantendo os vínculos do arquivo dentro dos arquivos ESRI GeoDatabase XML**

No Levantamento Geral, você pode usar o campo atributo do arquivo para vincular imagens e outros tipos de arquivos a um ponto. Você pode inserir essa informação com o caminho do arquivo, permitindo-lhe revisar a imagem desde dentro do Levantamento Geral. Além disso, esse caminho permite que o utilitário Data Transfer transfira qualquer arquivo vinculado à pasta especificada.

Quando o arquivo job do Levantamento Geral é convertido em um arquivo ESRI GeoDatabase XML, o caminho de *Destino* é retido no arquivo XML. Quando o arquivo XML é importado para o GeoDatabase, a ferramenta [Hyperlink] usa esse caminho para os arquivos de atributo. Se os arquivos forem mudados de lugar, as ferramentas de vinculação dentro do ArcGIS não funcionarão.

## **Software AutoCAD Civil 3D e Land Desktop**

Use o software Trimble Link para transferir dados entre o software Levantamento Geral e o software AutoCAD Civil 3D e o software anterior Land Desktop.