



Trimble Access™ Minas

Guía del usuario



Versión 2022.10
Revisión B
Diciembre 2022

Software Trimble Minas


El software Trimble® Minas ha sido específicamente diseñado para la topografía en entornos de minería.

Use Minas para:

- Definir y replantar automáticamente líneas centrales, de pendiente y láser para alinear una perforadora.
- Replantar automáticamente posiciones de barreno predefinidas
- Replantar automáticamente puntos de pivote predefinidos para posicionar una perforadora.
- Generar informes para la mina donde se han realizado mediciones.

TIP – Utilice el menú **Cogo** para llevar a cabo funciones de geometría de coordenadas (cogo) sin tener que cambiar a Topografía General. También puede acceder a algunas de estas funciones cogo en el menú para presionar y mantener presionado en el mapa. Consulte información sobre todas las funciones Cogo disponibles en *Trimble Access Topografía General Guía del usuario*.


Al iniciar un levantamiento, se le pedirá que seleccione el estilo de levantamiento que ha configurado para el equipo. Para obtener más información sobre los estilos de levantamiento y las configuraciones de conexión relacionadas, consulte la *Ayuda de Trimble Access*.

Para cambiar entre aplicaciones, presione en el icono de la aplicación en la barra de estado y luego seleccione la aplicación a la cual desea cambiar. Alternativamente, presione  y presione en el nombre de la aplicación que está usando actualmente, y luego seleccione la aplicación a la cual cambiar.

Para automáticamente replantar...	Seleccione...
Una línea en intervalos establecidos a lo largo del techo de la mina.	Línea central
Una línea en intervalos establecidos a lo largo de las paredes de la mina.	Línea de pendiente
Puntos de intersección entre las paredes de la mina y una línea definida por dos puntos.	Líneas láser
Puntos de intersección entre la pared de la mina y las líneas láser definidas en ángulos rectos relativos a la línea central en un intervalo definido.	Líneas láser desplazadas desde la línea central
El punto de intersección entre el frente de la mina y una línea.	Proyectar línea
El punto de intersección entre el frente de la mina y una línea definida por dos puntos.	Barrenos
Puntos de pivote que han sido proyectados en los techos de la mina.	Puntos de pivote

Añadir datos al trabajo


Podrá añadir líneas al trabajo de un archivo DXF o STR (Surpac).


Los puntos pueden importarse al trabajo, vincularse al trabajo actual o importarse a otro trabajo y vincular dicho trabajo al trabajo actual. Para importar puntos, presione  y seleccione **Trabajo** y luego presione **Importar**. Según las características que desea replantar, los puntos en el trabajo deben satisfacer los siguientes criterios:

- Los puntos de pivote deben identificarse con un prefijo o sufijo en el nombre de punto.
- Los puntos de línea láser coincidentes deben ser pares de puntos coincidentes definidos utilizando los nombres de punto. Un punto debe tener un prefijo o sufijo para identificarlo como el extremo izquierdo o derecho de la línea. El resto del nombre de punto debe ser idéntico para que se pueda encontrar un par coincidente. Por ejemplo, si el prefijo de los puntos izquierdos es I y el prefijo de los puntos derechos es D, los siguientes puntos se identificarán como pares coincidentes: I1–D1, I15–D15, I101–D101, etc.
- Los puntos de barreno deben ser pares de puntos coincidentes definidos utilizando los nombres de punto. Un punto debe tener un prefijo o sufijo para identificarlo como el collar o el fondo del barreno. El resto del nombre de punto debe ser idéntico para que se pueda encontrar un par coincidente. Por ejemplo, si el sufijo de los puntos del collar es C y el sufijo de los puntos del fondo es F, los siguientes puntos se identificarán como pares coincidentes: 1C–1F, 15C–15F, A1C–A1F, etc.

Para replantear automáticamente una línea central

1. Para crear la línea central:

- En el mapa, seleccione la línea y luego presione **Replantear auto / Línea central**.
- Presione  y seleccione **Replantear auto / Línea central** y seleccione los puntos inicial y final.

Al seleccionar puntos, selecciónelos en el mapa o presione  para ver otros métodos de selección.

Para invertir la dirección de la línea, presione **Cambiar**.

2. Luego:

- Defina un **Intervalo** para replantear la línea.
- Si es necesario, defina las distancias al eje. La línea podrá ser desplazada por una:
 - **D.eje horizontal** – aplicada a la izquierda o derecha de la línea
 - **D.eje vertical** – aplicada hacia arriba o abajo desde la línea

Estas distancias al eje se utilizan para ajustar las posiciones de diseño.

- Para definir el punto de inicio de replanteo, seleccione una de las siguientes alternativas:
 - Apunte el láser del instrumento a la ubicación donde desea empezar a replantear y seleccione la casilla de verificación **Iniciar replanteo automático en la posición láser**. El software calculará la distancia desde el punto de inicio del diseño y automáticamente rellenará la distancia en el campo **D.eje estación**.
 - Introduzca la distancia desde el punto de inicio del diseño en el campo **D.eje estación**.
 - Para extender la línea, introduzca la distancia de extensión en el campo **Extender más allá pto final**. Para acortar la línea, introduzca un valor negativo en este campo.
 - Presione **Siguiente**.
- Introduzca los valores para los **Detalles punto**, **Tolerancia posición** y **Configuraciones** o acepte los valores por defecto. Vea [Configuraciones de replanteo automático, page 12](#). Presione **Siguiente**.
 - Presione **Siguiente**.

El instrumento girará al punto de diseño, medirá una posición y luego comprobará dicha posición contra las tolerancias definidas. Si está fuera de las tolerancias, girará a una nueva posición y repetirá el proceso hasta que se encuentre una posición dentro de la tolerancia o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones.

El software usará la posición previa para reducir el número de iteraciones requeridas para encontrar la siguiente posición. Sin embargo, si no se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el software utilizará la posición de diseño de la posición previa para reducir el número de iteraciones requeridas para encontrar la posición siguiente.

TIP – Si el instrumento apunta al suelo en lugar de al techo, durante el periodo de **Demora de inicio**, podrá apuntar el instrumento manualmente al techo.

Cuando se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el evento **Marcar punto** suena y:

- Si el instrumento tiene una tracklight, el puntero láser **y** la tracklight **parpadearán** durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.
- Si el instrumento es una Estación total de escaneado Trimble SX12, el instrumento cambiará al modo **STD** y el puntero láser **dejará de destellar** y se moverá a la posición misma en la ubicación MED. El puntero láser **cambiará a continuo** mientras la luz de iluminación del objetivo (TIL) destellará durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**. Cuando el punto se almacena, el instrumento automáticamente volverá al modo **TRK** y el puntero láser reanudará el destello.

Si no se puede encontrar un punto dentro de la tolerancia, se omitirá el punto.

TIP – Los incrementos de replanteo indican la dirección que debe seguir para llegar al objetivo.

Al final del periodo de **Demora para marca**, el instrumento replanteará automáticamente el punto siguiente. Presione **Pausar** para detener temporalmente el proceso de replanteo. Utilice las teclas **Prev** y **Sig.** para pasar al punto previo o siguiente.

5. Cuando se alcanza el final de la línea, la pantalla **Resultados** mostrará el número de puntos replanteados y el número de puntos omitidos.

Si se han omitido los puntos, presione la tecla **Reintent** para reintentar el replanteo automático de los puntos omitidos. Presione la tecla **Tolerancia** para cambiar las configuraciones de tolerancia, si es necesario.

Para replantear automáticamente una línea de pendiente

1. Para crear la línea de pendiente:
 - En el mapa, seleccione la línea y luego presione **Replantear auto / Línea de pendiente**.
 - Presione **☰** y seleccione **Replantear auto / Línea de pendiente** y seleccione los puntos:
Al seleccionar puntos, selecciónelos en el mapa o presione **▶** para ver otros métodos de selección.

Para invertir la dirección de la línea, presione **Cambiar**.

2. Luego:
 - a. Defina un **Intervalo** para replantear la línea.
 - b. Si es necesario, defina las distancias al eje. La línea podrá ser desplazada por una:
 - **D.eje horizontal** – aplicada a la izquierda o derecha de la línea
 - **D.eje vertical** – aplicada hacia arriba o abajo desde la líneaEstas distancias al eje se utilizan para ajustar las posiciones de diseño.
 - c. Para definir el punto de inicio de replanteo, seleccione una de las siguientes alternativas:
 - Apunte el láser del instrumento a la ubicación donde desea empezar a replantear y seleccione la casilla de verificación **Iniciar replanteo automático en la posición láser**. El software calculará la distancia desde el punto de inicio del diseño y automáticamente rellenará la distancia en el campo **D.eje estación**.
 - Introduzca la distancia desde el punto de inicio del diseño en el campo **D.eje estación**.
 - d. Para extender la línea, introduzca la distancia de extensión en el campo **Extender más allá pto final**. Para acortar la línea, introduzca un valor negativo en este campo.
 - e. Presione **Siguiente**.
3. Introduzca los valores para los **Detalles punto, Tolerancia posición y Configuraciones** o acepte los valores por defecto. Vea [Configuraciones de replanteo automático, page 12](#). Presione **Siguiente**.
4. Presione **Siguiente**.

El instrumento girará al punto de diseño, medirá una posición y luego comprobará dicha posición contra las tolerancias definidas. Si está fuera de las tolerancias, girará a una nueva posición y repetirá el proceso hasta que se encuentre una posición dentro de la tolerancia o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones.

El software usará la posición previa para reducir el número de iteraciones requeridas para encontrar la siguiente posición. Sin embargo, si no se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el software utilizará la posición de diseño de la posición previa para reducir el número de iteraciones requeridas para encontrar la posición siguiente.

TIP – Si el instrumento no apunta en la dirección correcta, durante el periodo de **Demora de inicio**, podrá apuntar el instrumento manualmente en la dirección correcta.

Cuando se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el evento **Marcar punto** suena y:

- Si el instrumento tiene una tracklight, el puntero láser y la tracklight **parpadearán** durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.
- Si el instrumento es una Estación total de escaneo Trimble SX12, el instrumento cambiará al modo **STD** y el puntero láser **dejará de destellar** y se moverá a la posición misma en la ubicación MED. El puntero láser **cambiará a continuo** mientras la luz de iluminación del objetivo (TIL) destellará durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**. Cuando el punto se almacena, el instrumento automáticamente volverá al modo **TRK** y el puntero láser reanudará el destello.

Si no se puede encontrar un punto dentro de la tolerancia, se omitirá el punto.

TIP – Los incrementos de replanteo indican la dirección que debe seguir para llegar al objetivo.

Al final del periodo de **Demora para marca**, el instrumento replanteará automáticamente el punto siguiente.

5. Cuando se alcanza el final de la línea, la pantalla **Resultados** mostrará el número de puntos replanteados y el número de puntos omitidos.

Si se han omitido los puntos, presione la tecla **Reintent** para reintentar el replanteo automático de los puntos omitidos. Presione la tecla **Tolerancia** para cambiar las configuraciones de tolerancia, si es necesario.

Para replantear automáticamente líneas láser

1. Para crear las líneas láser:

- En el mapa, seleccione la línea () y luego presione **Replantear auto / Líneas láser**.

Cuando selecciona líneas láser en el mapa arrastrando un cuadro alrededor de los mismos, las definiciones de las mismas ahora se listan en el orden en el que Líneas láser en el archivo. Cuando los selecciona tocándolos individualmente en el mapa, las definiciones de las líneas láser todavía se muestran en el orden seleccionado en el que se las ha seleccionado en el mapa.

- Presione **☰** y seleccione **Replantear auto / Línea láser** y seleccione los puntos:

- a. Configure el **Método de selección** en **Prefijo** o **Sufijo** para que coincida con la convención de nomenclatura de los puntos en el trabajo.
- b. Introduzca el **Prefijo/Sufijo puntos izq.** y el **Prefijo/Sufijo puntos drch.** Presione **Siguiente**.

Se listarán todos los pares coincidentes con el prefijo/sufijo correcto.

Los pares de puntos coincidentes deben definirse utilizando los nombres de punto. Un punto debe tener un prefijo o sufijo para identificarlo como el extremo izquierdo o derecho de la línea. El resto del nombre de punto debe ser idéntico para que se pueda encontrar un par coincidente. Por ejemplo, si el prefijo de los puntos izquierdos es I y el prefijo de los puntos derechos es D, los siguientes puntos se identificarán como pares coincidentes: L1–R1, L15–R15, L101–R101,

- c. Si es necesario, seleccione y elimine los puntos que no requieren replanteo.
- d. Presione **Siguiente**.

Para invertir la dirección de la línea, presione **Cambiar**.

2. Introduzca los valores para los **Detalles punto** y **Configuraciones** o acepte los valores por defecto. Presione **Siguiente**.
3. Presione **Siguiente**.

El software Minas replantea todos los puntos a la izquierda, empezando con la primera línea y terminando en la última. Luego replantea todos los puntos en el lado derecho, empezando con la última línea y terminando en la primera.

El instrumento girará al punto de diseño, medirá una posición y luego comprobará dicha posición contra las tolerancias definidas. Si está fuera de las tolerancias, girará a una nueva posición y repetirá el proceso hasta que se encuentre una posición dentro de la tolerancia o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones.

TIP – Si el instrumento no apunta en la dirección correcta, durante el periodo de **Demora de inicio**, podrá apuntar el instrumento manualmente en la dirección correcta.

Cuando se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el evento **Marcar punto** suena y:

- Si el instrumento tiene una tracklight, el puntero láser y la tracklight **parpadearán** durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.
- Si el instrumento es una Estación total de escaneado Trimble SX12, el instrumento cambiará al modo **STD** y el puntero láser **dejará de destellar** y se moverá a la posición misma en la ubicación MED. El puntero láser **cambiará a continuo** mientras la luz de iluminación del objetivo (TIL) destellará durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**. Cuando el punto se almacena, el instrumento automáticamente volverá al modo **TRK** y el puntero láser reanudará el destello.

Si no se puede encontrar un punto dentro de la tolerancia, se omitirá el punto.

TIP – Los incrementos de replanteo indican la dirección que debe seguir para llegar al objetivo.

Al final del periodo de **Demora para marca**, el instrumento replanteará automáticamente el punto siguiente.

4. Cuando finaliza el proceso, la pantalla **Resultados** mostrará el número de puntos replanteados y el número de puntos omitidos.

Para replantear automáticamente líneas láser desde la línea central

1. Para crear la línea central:
 - En el mapa, seleccione la línea(s) y luego presione **Replantear auto / Líneas láser desplazadas de la LC**.
 - Presione **☰** y seleccione **Replantear auto / Líneas láser desplazadas de la LC** y seleccione los puntos inicial y final.
Al seleccionar puntos, selecciónelos en el mapa o presione **▶** para ver otros métodos de selección.

Para invertir la dirección de la línea, presione **Cambiar**.

2. Luego:
 - a. Defina un **Intervalo** para replantear la línea.
 - b. Si es necesario, defina las distancias al eje. La línea central podrá ser desplazada por una:
 - **D.eje vertical** – aplicada hacia arriba o abajo desde la línea central
 - **D.eje estación** – aplicada hacia atrás o hacia adelante a lo largo de la línea centralEstas distancias al eje se utilizan para calcular las posiciones de diseño.
 - c. Para extender la línea central, introduzca la distancia de extensión en el campo **Extender más allá pto final**. Para acortar la línea central, introduzca un valor negativo en este campo.
 - d. Presione **Siguiente**.

3. Revise las líneas láser definidas. Seleccione y elimine las líneas que no requieren replanteo. Presione **Siguiente**.
4. Introduzca los valores para los **Detalles punto** y **Configuraciones** o acepte los valores por defecto. Presione **Siguiente**.
5. Para ayudar en el replanteo automático de líneas láser, se le pedirá que apunte y mida una posición en el lado derecho de la mina. Repita cuando se le pida para el lado izquierdo.
6. Presione **Siguiente**.

El software Minas replantea todos los puntos a la izquierda, empezando con la primera línea y terminando en la última. Luego replantea todos los puntos en el lado derecho, empezando con la última línea y terminando en la primera.

El instrumento girará al punto de diseño, medirá una posición y luego comprobará dicha posición contra las tolerancias definidas. Si está fuera de las tolerancias, girará a una nueva posición y repetirá el proceso hasta que se encuentre una posición dentro de la tolerancia o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones.

TIP – Si el instrumento no apunta en la dirección correcta, durante el periodo de **Demora de inicio**, podrá apuntar el instrumento manualmente en la dirección correcta.

Cuando se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el evento **Marcar punto** suena y:

- Si el instrumento tiene una tracklight, el puntero láser y la tracklight **parpadearán** durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.
- Si el instrumento es una Estación total de escaneado Trimble SX12, el instrumento cambiará al modo **STD** y el puntero láser **dejará de destellar** y se moverá a la posición misma en la ubicación MED. El puntero láser **cambiará a continuo** mientras la luz de iluminación del objetivo (TIL) destellará durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**. Cuando el punto se almacena, el instrumento automáticamente volverá al modo **TRK** y el puntero láser reanudará el destello.

Si no se puede encontrar un punto dentro de la tolerancia, se omitirá el punto.

TIP – Los incrementos de replanteo indican la dirección que debe seguir para llegar al objetivo.

Al final del periodo de **Demora para marca**, el instrumento replanteará automáticamente el punto siguiente.

7. Cuando finaliza el proceso, la pantalla **Resultados** mostrará el número de puntos replanteados y el número de puntos omitidos.

Para proyectar una línea

1. Para crear la línea:
 - En el mapa, seleccione la línea y luego presione **Replantear auto / Línea de proyecto**.
 - Presione **☰** y seleccione **Replantear auto / Proyectar línea** y seleccione los puntos inicial y final.
Al seleccionar puntos, selecciónelos en el mapa o presione **▶** para ver otros métodos de selección.

Para invertir la dirección de la línea, presione **Cambiar**.

2. Si es necesario, defina las distancias al eje. La línea proyectada podrá ser desplazada por una:
 - **D.eje horizontal** – aplicada a la izquierda o derecha de la línea
 - **D.eje vertical** – aplicada hacia arriba o abajo desde la línea
3. Presione **Siguiente**.
4. Introduzca los valores para los **Detalles punto**, **Tolerancia posición** y **Configuraciones** o acepte los valores por defecto. Vea **Configuraciones de replanteo automático**, [page 12](#). Presione **Siguiente**.
5. Presione **Siguiente**.

El instrumento girará al punto de diseño, medirá una posición y luego comprobará dicha posición contra las tolerancias definidas. Si está fuera de las tolerancias, girará a una nueva posición y repetirá el proceso hasta que se encuentre una posición dentro de la tolerancia o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones.

Si el instrumento no apunta en la dirección correcta, durante el periodo de **Demora de inicio**, podrá apuntar el instrumento manualmente en la dirección correcta.

Cuando se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el evento **Marcar punto** suena y:

- Si el instrumento tiene una tracklight, el puntero láser **y** la tracklight **parpadearán** durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.
- Si el instrumento es una Estación total de escaneo Trimble SX12, el instrumento cambiará al modo **STD** y el puntero láser **dejará de destellar** y se moverá a la posición misma en la ubicación MED. El puntero láser **cambiará a continuo** mientras la luz de iluminación del objetivo (TIL) destellará durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**. Cuando el punto se almacena, el instrumento automáticamente volverá al modo **TRK** y el puntero láser reanudará el destello.

Si no se puede encontrar un punto dentro de la tolerancia, se omitirá el punto.

TIP – Los incrementos de replanteo indican la dirección que debe seguir para llegar al objetivo.

6. Cuando finaliza el proceso, la pantalla **Resultados** mostrará el número de puntos replanteados y el número de puntos omitidos.

Para replantear barrenos automáticamente

1. Para definir los barrenos:
 - En el mapa, seleccione la línea(s) que define los barrenos en el mapa y luego presione **Replantear auto / Barrenos**.

When you select blast holes from the map by dragging a box around them, the blast hole definitions are now listed in the order they are defined in the file. When you select them by tapping them individually in the map, the blast hole definitions are still shown in the order selected in which you selected them in the map.

Para ordenar las definiciones de los barrenos alfabéticamente, presione en el encabezado de columna **Collar**.

- Presione **≡** y seleccione **Replantear auto / Barreno** y seleccione los puntos:
 - a. Configure el **Método de selección** en **Prefijo** o **Sufijo** para que coincida con la convención de nomenclatura de los puntos en el trabajo.
 - b. Introduzca el **Prefijo/Sufijo puntos collar** y el **Prefijo/Sufijo puntos fondo**. Presione **Siguiente**.
 Se listarán todos los pares coincidentes con el prefijo/sufijo correcto.
 Los pares de puntos coincidentes deben definirse utilizando los nombres de punto. Un punto debe tener un prefijo o sufijo para identificarlo como el collar o el fondo del barreno. El resto del nombre de punto debe ser idéntico para que se pueda encontrar un par coincidente. Por ejemplo, si el sufijo de los puntos del collar es C y el sufijo de los puntos del fondo es F, los siguientes puntos se identificarán como pares coincidentes: 1C–1T, 15C–15T, A1C–A1T.
 - c. Si es necesario, seleccione y elimine los puntos que no requieren replanteo.
 - d. Presione **Siguiente**.

Para invertir la dirección de la línea, presione **Cambiar**.

2. Introduzca los valores para los **Detalles punto** y **Configuraciones** o acepte los valores por defecto. Presione **Siguiente**.
3. Presione **Siguiente**.

El instrumento girará al punto de diseño, medirá una posición y luego comprobará dicha posición contra las tolerancias definidas. Si está fuera de las tolerancias, girará a una nueva posición y repetirá el proceso hasta que se encuentre una posición dentro de la tolerancia o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones.

TIP – Si el instrumento no apunta en la dirección correcta, durante el periodo de **Demora de inicio**, podrá apuntar el instrumento manualmente en la dirección correcta.

Cuando se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el evento **Marcar punto** suena y:

- Si el instrumento tiene una tracklight, el puntero láser y la tracklight **parpadearán** durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.
- Si el instrumento es una Estación total de escaneado Trimble SX12, el instrumento cambiará al modo **STD** y el puntero láser **dejará de destellar** y se moverá a la posición misma en la ubicación MED. El puntero láser **cambiará a continuo** mientras la luz de iluminación del objetivo (TIL) destellará durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**. Cuando el punto se almacena, el instrumento automáticamente volverá al modo **TRK** y el puntero láser reanudará el destello.

Si no se puede encontrar un punto dentro de la tolerancia, se omitirá el punto.

TIP – Los incrementos de replanteo indican la dirección que debe seguir para llegar al objetivo.

Al final del periodo de **Demora para marca**, el instrumento replanteará automáticamente el punto siguiente.

4. Cuando finaliza el proceso, la pantalla **Resultados** mostrará el número de puntos replanteados y el número de puntos omitidos.

Para replantear automáticamente puntos de pivote

1. Para definir el punto de pivote:

- En el mapa, seleccione los puntos de pivote y luego presione **Replantear auto / Puntos de pivote**.

TIP – Si el trabajo todavía no contiene puntos de pivote, podrá seleccionar otros puntos en el mapa y usarlos para definir puntos de pivote. Vea [Para definir puntos de pivote desde otros puntos del mapa, page 12](#).

- Presione **☰** y seleccione **Replantear auto / Puntos de pivote** y seleccione los puntos:
 - a. Configure el **Método de selección** en **Prefijo** o **Sufijo** para que coincida con la convención de nomenclatura de los puntos en el trabajo.
 - b. Introduzca el **Prefijo/Sufijo puntos de pivote**. Presione **Siguiente**.
Se listarán todos los puntos en con el prefijo/sufijo correcto.
 - c. Si es necesario, seleccione y elimine los puntos que no requieren replanteo.
 - d. Presione **Siguiente**.

Para invertir la dirección de la línea, presione **Cambiar**.

2. Introduzca los valores para los **Detalles punto** y **Configuraciones** o acepte los valores por defecto. Presione **Siguiente**.

3. Cuando se le pida, apunte el instrumento al techo de la mina y luego presione **Medir**. Esto asegurará que los puntos replanteados automáticamente estén ubicados en el techo.

El instrumento girará al punto de diseño, medirá una posición y luego comprobará dicha posición contra las tolerancias definidas. Si está fuera de las tolerancias, girará a una nueva posición y repetirá el proceso hasta que se encuentre una posición dentro de la tolerancia o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones.

Cuando se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el evento **Marcar punto** suena y:

- Si el instrumento tiene una tracklight, el puntero láser y la tracklight **parpadearán** durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.
- Si el instrumento es una Estación total de escaneo Trimble SX12, el instrumento cambiará al modo **STD** y el puntero láser **dejará de destellar** y se moverá a la posición misma en la ubicación MED. El puntero láser **cambiará a continuo** mientras la luz de iluminación del objetivo (TIL) destellará durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**. Cuando el punto se almacena, el instrumento automáticamente volverá al modo **TRK** y el puntero láser reanudará el destello.

Si no se puede encontrar un punto dentro de la tolerancia, se omitirá el punto.

TIP – Los incrementos de replanteo indican la dirección que debe seguir para llegar al objetivo.

Al final del periodo de **Demora para marca**, el instrumento replanteará automáticamente el punto siguiente.

4. Cuando finaliza el proceso, la pantalla **Resultados** mostrará el número de puntos replanteados y el número de puntos omitidos.

Para definir puntos de pivote desde otros puntos del mapa

La definición de puntos de pivote desde puntos del mapa es útil cuando la unidad se desvía del diseño y se tiene que definir una nueva línea central, que requiere que puntos de pivote definidos por la intersección de la línea central con las líneas láser a ser recalculadas.

Para definir puntos de pivote desde puntos del mapa:

1. Seleccione los dos puntos que definen la línea central y una línea láser y luego seleccione la opción **Calcular intersección** en el menú para presionar y mantener presionado para calcular un punto en la intersección con la opción para derivar la elevación de la línea central.
2. Una vez que el punto calculado se almacena, seleccione la siguiente línea láser en el mapa y repita el proceso.
3. Una vez que se han calculado todos los puntos de pivote, podrá seleccionarlos listos para el replanteo.

Configuraciones de replanteo automático

El formulario **Configuraciones** aparecerá cuando presiona **Siguiente** en el formulario **Replantar auto**.

Detalles punto

Especifique el **Punto inicial** y el **Código punto**.

Tolerancia posición

Especifique las tolerancias para una línea central o línea de pendiente.

El valor de tolerancia de **Estación** se aplica hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea.

La tolerancia de **D.eje** se define a la izquierda y derecha de la línea.

La tolerancia de **Pendiente** se define hacia arriba y hacia abajo de la línea y perpendicular a la línea.

Configuraciones

TpoEspera excedido en EDM

Para mejorar el funcionamiento, reduzca la longitud de **TpoEspera excedido en EDM**. Si el instrumento tiene problemas para obtener una medida debido, por ejemplo, a superficies reflexivas u oscuras, incremente el **TpoEspera excedido en EDM**.

Demora para marca

La **Demora para marca** es la longitud de tiempo, en segundos, en la que el puntero láser destella una vez que se encuentra la posición.

Cuando se encuentra una posición dentro de la tolerancia, el evento **Marcar punto** suena y:

- Si el instrumento tiene una tracklight, el puntero láser y la tracklight parpadearán durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.
- Si el instrumento es una Estación total de escaneo Trimble SX12, el puntero láser **cambiará a continuo** y la luz de iluminación del objetivo (TIL) destellará durante el periodo definido en el campo **Demora para marca**.

Si no se puede encontrar un punto dentro de la tolerancia, se omitirá el punto.

Demora de inicio

La **Demora de inicio** y le dará tiempo para caminar a la ubicación del primer punto a marcar. Si se excede el número de **Iteraciones** o se agota el tiempo de espera del MED, se omitirá el punto.

Medir para definir elevación línea láser

Seleccione la casilla de verificación **Medir para definir elevación línea láser** cuando:

- Desea anular la cota (elevación) de los puntos usados para definir la línea láser
- Los puntos que definen la línea láser no tienen cota ni tienen una elevación arbitraria de 0. Esto puede suceder cuando las líneas láser se definen de líneas en un archivo DXF.

Si selecciona la casilla de verificación **Medir para definir elevación línea láser**, se le pedirá que realice la medición antes de que se inicie el proceso de replanteo automático. La elevación medida se utiliza luego para definir la elevación de la línea.