



# リリースノート

## TRIMBLE ACCESS™ソフトウェア

バージョン 2013.42  
改訂 A  
12月 2013年



## Legal Information

Trimble Navigation Limited  
Engineering Construction Group  
935 Stewart Drive  
Sunnyvale, California 94085  
U.S.A.  
[www.trimble.com](http://www.trimble.com)

### Copyright and Trademarks

© 2009–2013, Trimble Navigation Limited. All rights reserved.

Trimble, the Globe and Triangle logo, Autolock, GPS Pathfinder, Terramodel, and TSC2 are trademarks of Trimble Navigation Limited, registered in the United States and in other countries.

Access, CenterPoint, GX, Link, RTX, Trimble Geomatics Office, Trimble Survey Controller, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION, VRS, VX and xFill are trademarks of Trimble Navigation Limited.

RealWorks is a registered trademark of Mensi SA.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Mobile, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Trimble Navigation Limited is under license.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This document is for informational purposes only. Trimble makes no warranties, expressed or implied, in this document.

# 目次

|   |   |
|---|---|
| Trimble Access ソフトウェア バージョン 2013.42 ..... | 4 |
| 一般測量 .....                                | 6 |
| ソフトウェアとハードウェアの必要条件 .....                  | 7 |

# Trimble Access ソフトウェア バージョン 2013.42

このリリースノートでは、Trimble® Access™ ソフトウェア バージョン 2013.42についての情報をお知らせします。

Trimble Accessソフトウェアはフィールドで使用する測量ツールの数々や、オフィスおよびフィールド向けのウェブ基盤のサービスを提供します。これらのプログラムは、お買い求めになったパーツによって、コントローラ、オフィスコンピュータ、またはTrimbleがホストするサーバなどにインストールされています。

## コントローラのソフトウェアとライセンスのインストール

### オペレーティングシステムのインストール

新しいTrimble Tabletにはオペレーティングシステムはインストールされていません。Tabletを起動してWindows®オペレーティングシステムをインストールし、Windowsの更新を適用します。

他の全ての新しいコントローラには、オペレーティングシステムはすでにインストールされています。

### ソフトウェアとライセンスの設定

コントローラをご使用になる前に、Trimble Access インストールマネージャーを使用して、アプリケーションとライセンスをインストールしてください。もし今までに:

- Trimble Access インストールマネージャーをインストールしたことがない場合は、[www.trimble.com/taim](http://www.trimble.com/taim) からインストール情報を得てください。
- Trimble Access インストールマネージャーをインストールしたことがある場合は、自動的に更新しますので、再インストールの必要はありません。開始 / 全プログラム / Trimble Access インストールマネージャーの中から選択し、インストールマネージャーを起動してください。

ソフトウェアおよびライセンス・ファイルのインストールおよび更新についての詳細はTrimble Access インストール・マネージャーのヘルプ・ファイルを参照してください。

メモ - Trimble CU コントローラでは、Trimble Access バージョン 2013.00 またはそれ以降を、Trimble CU モデル3 (S/N 950xxxx) のみにインストールすることができます。Trimble CU モデル1と2には、Trimble Access以降をサポートするのに十分なメモリがありません。

### バージョンの使用条件

Trimble Access ソフトウェア バージョン 2013.42をインストールして起動するには、12月2013で有効な保証契約が必要です。

Trimble Access インストールマネージャーを使用してバージョン 2013.42 をアップグレードする時、新しいライセンスファイルがデバイスにダウンロードされます。

## オフィスソフトウェアの更新

バージョン 2013.42に更新した場合、オフィスソフトウェアも更新しなければなりません。この更新はTrimble Business CentreソフトウェアなどのTrimbleオフィスソフトウェアに一般測量ジョブをインポートする場合に必要です。

Trimble Access Installation Managerを使用してコントローラを更新する場合、Trimble Access Installation Manager がインストールされているコンピュータのオフィスソフトウェアも同時に更新されます。更新に使用されなかった他のコンピュータを更新するには、以下のいずれかを行います：

- Trimble Access Installation Manager をそれぞれのコンピュータにインストールして、Office Updatesを起動します。
- Trimble Access ソフトウェアのソフトウェアのTrimble Update Office Softwareパッケージを、 [www.trimble.com/support\\_trl.aspx?Nav=Collection-84862](http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862)から起動します。
- Trimbleデータ転送ユーティリティを使用します：
  - バージョン1.51以降をインストールして下さい。データ転送ユーティリティは [www.trimble.com/datatransfer.shtml](http://www.trimble.com/datatransfer.shtml)からインストールすることができます。
  - バージョン 1.51をお持ちの場合は、データ転送ユーティリティの新しいバージョンを更新する必要はありません。Trimble Update Office Softwareパッケージのどれかを [www.trimble.com/support\\_trl.asp?Nav=Collection-84862](http://www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-84862)から起動することができます。
- Trimble Business Centerソフトウェアを最新のバージョンに更新する必要があるだけでしたら、オフィスのソフトウェアを更新するのに Trimble Access Installation Manager を起動する必要はありません。必要なコンバータは現在 Trimble Accessソフトウェアを起動しているコントローラで入手でき、必要でしたら、Trimble Business Centerソフトウェアでコントローラからコンピュータへコピーすることができます。

## Trimble Solution Improvement Program

Trimble Solution Improvement Programは、Trimbleのプログラムがいかに使われ、どのような問題が発生する可能性があるかなどの情報を収集しますTrimbleは、この情報をもとに、最も頻繁に使用される製品や機能の向上に役立て、問題解決のお手伝いをし、お客様のニーズにお応えします参加は任意で強制ではありません。

参加を選択すると、ソフトウェアがお手持ちのコンピュータにインストールされますそのコンピュータに、Microsoft ActiveSync® 技術やWindows Mobile® Device Centerを利用してコントローラを接続するたびに、Trimble Accessソフトウェア がログファイルを生成し、自動的にTrimbleサーバへ送ります。このログファイルには、Trimble機器の用途、特定の地理的地域内でよく使用されるソフトウェア機能、問題が発生する頻度などのデータが含まれており、Trimbleが製品の修正に役立たせて頂きます。

Trimble Solution Improvement ProgramはいつでもアンインストールすることができますTrimble Solution Improvement Programの参加中止をご希望の場合は、コンピュータのプログラムの追加と削除メニューからソフトウェアの削除を行なうことができます。

## ヘルプと資料に関して

Trimble Access Help は、「文脈対応」ヘルプです。「文脈対応」ヘルプにアクセスするには、画面上部の ? をタップして下さい。

ヘルプ項目のリストが表示されます。関連項目は反転表示されています。見たい項目を開くには、その項目名をタップします。

ヘルプのPDFファイルをダウンロードするには、<http://help.trimbleaccess.com>へアクセスして下さい。アプリケーションごとに異なるPDFファイルがあります。

## 一般測量

### 新しい特長

#### Trimble Slate GNSSサポート

Trimble Slateコントローラに搭載されているTrimble AccessはTrimble R6、R7、R8、R10 GNSS受信機に対応するようになりました。

Trimble R6、R7、R8、R10 GNSS受信機で操作するには、Slateコントローラに「TA-OPT-ADV-GNSS」ライセンスが必要です。更に詳しい情報には、お近くのTrimble販売代理店にお問い合わせ下さい。

### 解決された問題

- Map: Long roads and long alignments now draw faster in the map.
- フォルダの名前を変えて保存: ジョブプロパティ画面でフォルダ名を変更できなかった二つの問題は解決しました。一つ目の問題は、長いリストの最後のフォルダ名を変更しようとするとき生じていました。二つ目の問題は、ソフトウェアで OK をタップすると、画面が閉じていてもフォルダ名が変わっていませんでした。
- 測定ポイント: 属性 ソフトキーが表示されないことがあったり、消えるべきときに消えなかった問題は解決されました。
- タブレットのキーボード: Trimble Tabletから入力される記号が、実際にタップしたキーのものと違ってしまいう問題は解決されました。この問題は、オペレーティングシステムが英語以外の場合にのみ発生していました。

# ソフトウェアとハードウェアの必要条件

Trimble Access ソフトウェア バージョン 2013.42 は、以下にあるソフトウェアとハードウェア製品との通信に最適です。このソフトウェアは以下のバージョン以降のソフトウェアとも通信することができます。

| Trimble ソフトウェア                   | バージョン |
|----------------------------------|-------|
| Trimble Business Center (32-bit) | 2.95  |
| Trimble Business Center (64-bit) | 3.10  |

| Trimble 受信機              | バージョン |
|--------------------------|-------|
| Trimble R10              | 4.83  |
| Trimble R8-3, R8-4       | 4.83  |
| Trimble R6-4, R6-3       | 4.83  |
| Trimble R4-3, R4-2       | 4.83  |
| Trimble R7 GNSS          | 4.83  |
| Trimble R5               | 4.83  |
| Trimble NetR9            | 4.83  |
| Trimble GeoXR            | 4.55  |
| Trimble R8-2, R6-2, R4-1 | 4.63  |
| 5800 II                  | 4.63  |
| 5700 II                  | 4.63  |

| Trimble 機器                  | バージョン        |
|-----------------------------|--------------|
| Trimble VX™ Spatial Station | R12.4.11     |
| Trimble S8トータルステーション        | R12.4.11     |
| Trimble S6トータルステーション        | R12.4.11     |
| Trimble S3トータルステーション        | M2.1.31      |
| Trimble M3トータルステーション        | 1.30<br>2.10 |

最新のソフトウェアとファームウェアのバージョンについては、下記もご参照ください。

<http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf>.

## 対応するコントローラのオペレーティングシステム

Microsoft Windows Mobile Version 6.5 Professionalを搭載したTrimble TSC3コントローラは、Trimble Accessソフトウェアバージョン1.8.0から2011.10を実行することができます。

Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5を搭載したTrimble TSC3コントローラには、Trimble Accessバージョン2012.00以降が必要です。