



NOTAS DE VERSÃO

SOFTWARE TRIMBLE® ACCESS™

Versão 2015.00
Revisão A
Março 2015



Legal Information

Trimble Navigation Limited
Engineering Construction Group
935 Stewart Drive
Sunnyvale, California 94085
U.S.A.
www.trimble.com

Copyright and Trademarks

© 2009–2015, Trimble Navigation Limited. All rights reserved.

Trimble, the Globe and Triangle logo, Autolock, GPS Pathfinder, Terramodel, and TSC2 are trademarks of Trimble Navigation Limited, registered in the United States and in other countries.

Access, CenterPoint, GX, Link, RTX, Trimble Geomatics Office, Trimble Survey Controller, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION, VRS, VX and xFill are trademarks of Trimble Navigation Limited.

RealWorks is a registered trademark of Mensi SA.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Mobile, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Trimble Navigation Limited is under license.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This document is for informational purposes only. Trimble makes no warranties, expressed or implied, in this document.

Contenu

- Trimble Access Software Versão 2015.00 4
- Trimble Access 6
- Trimble Installation Manager 6
- Requisitos de Software e Hardware 7

Trimble Access Software Versão 2015.00

Essas Notas de Versão contêm informações sobre o software Trimble® Access™ versão 2015.00.

O software Trimble Access fornece uma coleção de ferramentas de levantamento para uso no campo e serviços baseados na web para o escritório e no campo. Essas aplicações podem ser instaladas no controlador, no computador do escritório ou em servidores hospedados pela Trimble, dependendo das peças que foram adquiridas.

Instalando o software e licenças no controlador

Instalação do Sistema Operacional

No novo Trimble Tablet, o sistema operacional não está instalado. Ligue o Tablet para instalar o sistema operacional Windows® e aplicar as atualizações do Windows.

Em todos os demais controladores novos, o sistema operacional já vem instalado.

Instalação de software e licença

Antes de usar seu controlador, é preciso instalar os aplicativos e as licenças por meio do Trimble Installation Manager. Se você:

- Nunca instalou o Trimble Installation Manager antes, vá ao site www.trimble.com/installationmanager para informações sobre a instalação.
- Instalou previamente o Trimble Installation Manager, não é preciso instalá-lo novamente pois ele se atualiza automaticamente. Selecione *Iniciar / Todos os Programas / Trimble Installation Manager* para iniciar o Trimble Installation Manager.

Para maiores informações, clique em *Ajuda* no Trimble Installation Manager.

Para controladores Trimble CU, Trimble Access versão 2013.00 e posterior só pode ser instalado no Trimble CU modelo 3 (Nº de Série 950xxxxx). Os modelos 1 e 2 do Trimble CU não possuem memória suficiente para suportar as versões mais recentes do Trimble Access.

Tenho direito a essa versão?

Para instalar e executar o Trimble Access software versão 2015.00, você deve possuir um contrato de garantia válido até 1 Outubro 2014.

Quando você atualiza para versão 2015.00 usando o Trimble Installation Manager, um novo arquivo de licença é baixado para seu dispositivo.

Atualizando o software do escritório

Quando você atualizar para a versão 2015.00, você também deverá atualizar o seu software de escritório. Essas atualizações são necessárias se você precisa importar seus trabalhos do Levantamento Geral para dentro do software de escritório Trimble, como o Trimble Business Centre.

Quando você atualiza o controlador usando o Trimble Installation Manager, o software de escritório no computador que tem o Trimble Installation Manager instalado também é atualizado.

Para atualizar outros computadores que não foram usados para atualizar o controlador, escolha uma das seguintes opções:

- instale o Trimble Installation Manager em cada computador e então execute as Atualizações de escritório.
- Execute os pacotes do Trimble Update Office Software para o software Trimble Access a partir do endereço www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-84862.
- Use o utilitário Trimble Data Transfer:
 - Você deve ter instalada a versão 1.51 ou mais recente. Você pode instalar o utilitário de Transferência de dados a partir de www.trimble.com/datatransfer.shtml.
 - Se você tiver uma versão 1.51, não precisará atualizar para uma nova versão; você pode executar um dos pacotes de software Trimble Update Office disponíveis a partir de www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-84862.
- Se você apenas precisar atualizar para a versão mais recente do software Trimble Business Center, você não precisa executar o Trimble Installation Manager para atualizar o software de escritório. Os conversores necessários agora estão disponíveis nos controladores executando o software Trimble Access e, se necessário, eles serão copiados do controlador para o computador pelo software Trimble Business Center.

Trimble Solution Improvement Program

O Trimble Solution Improvement Program coleta informações sobre como você usa os programas da Trimble e sobre alguns dos problemas que você encontra. A Trimble usa essas informações para aprimorar os produtos e características que você usa com mais frequência, para ajudá-lo a resolver problemas e para melhor atender às suas necessidades. A participação no programa é estritamente voluntária.

Se você decidir participar, um programa de software será instalado em seu computador. Sempre que você conectar seu controlador a esse computador usando a tecnologia Microsoft ActiveSync® ou o Windows Mobile® Device Center, o software Trimble Access gerará um arquivo de registro que será enviado automaticamente para o servidor Trimble. O arquivo inclui dados sobre a utilidade que o equipamento Trimble está tendo, quais funções do software são populares em regiões geográficas específicas e a frequência com que problemas que podem ser corrigidos pela Trimble ocorrem nos produtos.

A qualquer momento, você pode desinstalar o Trimble Solution Improvement Program. Se você não desejar mais participar do Trimble Solution Improvement Program, vá para *Adicionar ou Remover Programas* em seu computador e remova o software.

Documentação

Trimble Access Help é "relacionado ao contexto." Para acessar a Ajuda, pressione ? na parte superior da tela.

Uma lista de tópicos de ajuda aparecerá, com o tópico relevante destacado. Para abrir o tópico, pressione o seu título.

Vá ao site <http://apps.trimbleaccess.com/help> para baixar um arquivo em PDF da Ajuda.. Arquivos em PDF individuais são fornecidos para cada aplicativo.

Trimble Access

Support for GNSS product line updates.

Trimble Installation Manager

Novos Recursos

Mudança no nome do software


O Gerenciador de Instalação do Trimble Access (Trimble Access Installation Manager) é agora o Trimble Installation Manager, para melhor refletir que mais produtos podem ser instalados usando este software.

Atualização de dispositivos usando um Trimble Tablet

Você agora pode conectar dispositivos a um Trimble Tablet e então executar o Trimble Installation Manager para atualizar o dispositivo conectado. Anteriormente, você precisava conectar os controladores a um computador de mesa para atualizá-los.

Para atualizar um Trimble Tablet, desconecte todos os dispositivos do Trimble Tablet antes de iniciar o Trimble Installation Manager.

Melhorias na interface de usuário

- A janela Trimble Installation Manager agora inclui um botão de Atualização  que executa uma nova verificação de atualizações para o dispositivo conectado.
- As abas no Trimble Installation Manager foram renomeadas para melhor refletir as tarefas que os usuários realizam na aba.
- O botão **Notas de Versão** agora é dinâmico e seu destino acompanha o produto selecionado naquele momento. Clique em **Notas de Versão** para abrir seu navegador de Internet e ir ao web site onde estão disponíveis as versões anterior e atual das notas de versão do produto selecionado.

Usando o Trimble Installation Manager off-line

Use a versão off-line do Trimble Installation Manager para baixar uma cópia do Trimble Installation Manager e então instalar arquivos e licenças de aplicativos em seu dispositivo em uma data posterior, quando poderá não haver conexão de Internet disponível. Para baixar os arquivos, vá em www.trimble.com/installationmanager.

Requisitos de Software e Hardware

O Trimble Access software versão 2015.00 se comunica melhor com os produtos de software e hardware exibidos abaixo. A comunicação também é possível com qualquer versão mais recente que as mostradas na tabela.

Trimble Software	Versão
Trimble Business Center (32-bit)	2.99
Trimble Business Center (64-bit)	3.30

Trimble Receptor	Versão
Trimble R10	4,93
Trimble R8-3, R8-4	4,93
Trimble R6-4, R6-3	4,93
Trimble R4-3, R4-2	4,93
Trimble R7	4,93
Trimble R5	4,93
Trimble NetR9 Geoespaciais	4,93
Trimble Geo7X	4,93
Trimble GeoXR	4.55
Trimble R8-2, R6-2, R4-1	4.64
5800	4.64
5700 II	4.64

Instrumento Trimble	Versão
Rover de Imagem Trimble V10	E1.0.xx
Estação Espacial Trimble VX™	R12.5.44
Estação total Trimble S8	R12.5.44
Estação total Trimble S6	R12.5.44
Estação total Trimble S3	M2.2.18
Estação total Trimble M3	1.30 2.10

Para as mais recentes versões de software e firmware, veja também
<http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf>.

Suporte ao sistema operacional do controlador

Os controladores Trimble TSC3 com o Microsoft Windows Mobile Versão 6.5 Professional podem rodar o software Trimble Access, da versão 1.8.0 à versão 2011.10.

Os controladores Trimble TSC3 com Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5 devem possuir o Trimble Access versão 2012.00 ou posterior.